

American DJ®

American DJ®

PINSPOT LED RC

取扱説明書

Ver 1.01

保証書

保証書

ご使用中に万一故障した場合、本保証書に記載された保証規定により無償修理申し上げます。

お買い上げ日より1年間有効

■保証規定

保証期間内において、取扱説明書・本体ラベルなどの注意書きに基づき正常な使用方法で万一発生した故障については、無料で修理致します。保証期間内かどうかは、サウンドハウスからのご購入履歴により確認を行います。保証期間は通常ご購入日より1年ですが、商品によって異なる場合があります。但し、保証期間内でも、下記のいずれかに該当する場合は、本保証規定の対象外として、有償の修理と致します。

1. お取扱方法が不相当（例：ボイスコイル焼けなどの故障等）のために生じた故障の場合
2. サウンドハウス及びサウンドハウス指定のメーカーや代理店が提供するサービス店以外で修理された場合
3. お客様自身が行った調整や修理作業が原因となる故障および損傷。もしくは、製品に対して何らかの改造が加えられた場合
4. 天災（火災、塩害、ガス害、地震、落雷、及び風水害等）による故障及び損傷の場合
5. 製品に何らかの理由で異物が付着、もしくは流入したことによる故障及び損傷とみなされた場合
6. 落下など、外部から衝撃を受けたことによる故障及び損傷とみなされた場合
7. 異常電圧や指定外仕様の電源を使用したことによる故障及び損傷とみなされた場合（例：発電機などの使用による異常電圧変動等）
8. 消耗部品（電池、電球、ヒューズ、真空管、ベルト、各種パーツ、ギター弦等）の交換が必要な場合
9. 通常のメンテナンスが必要とみなされた場合（例：スモークマシン等の目詰まり、内部清掃、ケーブル交換等）
10. その他、メーカーや代理店の判断により保証外とみなされた場合

●運送費用

通常、修理品の発送や持込等に要する費用は全てお客様のご負担となります。但し、事前に確認のとれた初期不良ならびに保証範囲内での修理の場合は、弊社指定の運送会社により着払いにて受け付けます。その際、下記RA番号が必要となります。沖縄などの離島の場合、着払いでの受付は行っておりませんので、送料はお客様のご負担にて、どこの運送会社からでも結構ですので発送願います。

●RA番号（返品承認番号）

サウンドハウス宛に商品を送る際は、いかなる場合でもサポート担当より通知されるRA番号を必要とします。また、初期不良または保証期間内の修理における着払いでの運送についても、RA番号が必要です。ご返送される場合は、必ずRA番号を送り状に明記してください。RA番号が無いものについては、着払いは一切お受けできませんのでご了承ください（お客様のご負担の場合はどの便でも結構です）。

●注意事項

サウンドハウス保証は日本国内のみにおいて有効です。また、いかなる場合においても商品の仕様、及び故障から生じる周辺機器の損害、事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、又はその他の金銭的損失等の損害に関して、サウンドハウスは一切の責任を負いません。

加えて、交換や修理等には当初の予定よりも時間を要することがありますが、遅延に関連する損害についても一切の責任を負いません。また、原則として代替機は、ご用意しておりませんのであらかじめご了承ください。



株式会社 サウンドハウス

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3

TEL:0476(89)1111 FAX:0476(89)2222

<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

はじめに

この度は American DJ PINSPOТ LED RC をご購入頂き誠にありがとうございます。PINSPOТ LED RC は充電式の LED ピンスポットライトです。光の筋をはっきり見せるために、フォグマシンと組合せてご使用頂くことをお勧めします。

本製品の性能を最大限に発揮させ、末永くお使い頂くために、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また本書が保証書となりますので大切に保管してください。

1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認してください。異常がある場合は販売店にご相談ください。
2. 本体は必ず安全で、安定した場所に設置してください。
3. 本体の設置を完了させるまでは電源を入れないでください。
4. 電源アダプターを接続する際は、電源・電圧が正しいことを確認してください。
5. デイマーパックからの電源供給によるご使用はお止めください。
6. 感電防止のため、使用中は部品に触れないでください。本体カバーを外した状態で本製品を使用しないでください。
7. 本体は通気性の良い所に設置し、布等を被せないよう、また周囲に可燃物や爆発物、高温の物を置かないようにご注意ください。使用中は本体が熱を持ちますので、近くには何も置かないでください。
8. 感電や火災の原因となりますので、本体に液体がかからないよう、また雨天や湿気にさらされないようにご注意ください。

故障が生じた場合はお手数ですが販売店もしくはサウンドハウスまでご連絡ください。

メンテナンス以外の目的において無断で本体カバーを開けられた場合、保証の対象外となる場合があります。

基本仕様

LED :	3W (白色)
電源アダプター :	DC12V 1A
電源 :	100V 50/60Hz
充電時間 :	4~6 時間
バッテリー動作時間 :	7 時間
消費電力 :	4.5W
寸法 :	16.6W x 15.2H x 9.8D cm
重量 :	1kg

※製品の仕様は改良のため、予告無く変更する場合がございます。

使用方法

1. 本体に電源アダプターを接続し、電源スイッチをRECHARGEに切换え、4~6 時間ほど充電を行ってください。
2. 充電が完了すると緑インジケーターが点灯しますので、電源アダプターを取り外し、電源スイッチをONIにしてください。LED が点灯します。

レンズの交換方法

PINSPOТ LED RC には 12 度のレンズが使用されており、交換用として 6 度のレンズが同梱されています。

1. レンズ手前にある取り付けリングをつまんで外してください。
2. レンズを外し、別の角度のレンズに交換します。
3. 取り付けリングを元に戻して交換完了です。

故障かな？と思ったら

- ・ LED が点灯しない場合は充電が切れている可能性があります。
- ・ その他の問題が生じた際には販売店またはサウンドハウスまでご連絡ください。