

■レーザー製品 取り扱い上の注意■

●目に直接レーザー光が入った場合、網膜に障害を起こす恐れがあります。

事故を避けるため、必ず下記項目を厳守してください。

1. 使用中は発光部を絶対に覗かないで下さい。
2. レーザー光を正面から直視しないで下さい。
3. 手に持って使用せず、必ず本体を固定して使用して下さい。
4. 人(特に頭部)にレーザーがあたる位置には設置しないで下さい。

仕様

LASER WIDOW

定格電圧:DC 9V

レーザー出力:4.9mw

寸法/重量:20W×10H×18D cm /0.7kg

付属品:9VDC アダプター

American DJ®

LASER WIDOW

取扱説明書

Ver1.1

保証書

保証書

ご使用中に万一故障した場合、本保証書に記載された保証規定により無償修理申し上げます。

お買い上げ日より3ヶ月間有効

■保証規定

保証期間内において、取扱説明書・本体ラベルなどの注意書きに基づき正常な使用方法で万一発生した故障については、無料で修理致します。保証期間内かどうかは、サウンドハウスからのご購入履歴により確認を行います。保証期間は通常ご購入日より1年ですが、商品によって異なる場合があります。但し、保証期間内でも、下記のいずれかに該当する場合は、本保証規定の対象外として、有償の修理と致します。

1. お取扱い方法が不適当(例:ボイスコイル焼けなどの故障等)なために生じた故障の場合
2. サウンドハウス及びサウンドハウス指定のメーカーや代理店が提供するサービス店以外で修理された場合
3. お客様自身が行った調整や修理作業が原因となる故障および損傷。もしくは、製品に対して何らかの改造が加えられた場合
4. 天災(火災、塩害、ガス害、地震、落雷、及び風水害等)による故障及び損傷の場合
5. 製品に何らかの理由で異物が付着、もしくは流入したことによる故障及び損傷とみなされた場合
6. 落下など、外部から衝撃を受けたことによる故障及び損傷とみなされた場合
7. 異常電圧や指定外仕様の電源を使用したことによる故障及び損傷とみなされた場合(例:発電機などの使用による異常電圧変動等)
8. 消耗部品(電池、電球、ヒューズ、真空管、ベルト、各種パーツ、ギター弦等)の交換が必要な場合
9. 通常のメンテナンスが必要とみなされた場合(例:スモークマシン等の目詰まり、内部清掃、ケーブル交換等)
10. その他、メーカーや代理店の判断により保証外とみなされた場合

●運送費用

通常、修理品の発送や持込等に要する費用は全てお客様のご負担となります。但し、事前に確認のとれた初期不良ならびに保証範囲内での修理の場合は、弊社指定の運送会社に限り着払いにて受け付けます。その際、下記RA番号が必要となります。沖縄などの離島の場合、着払いでの受付は行っておりませんので、送料はお客様のご負担にて、どこも運送会社からでも結構ですので発送願います。

●RA番号(返品承認番号)

サウンドハウス宛に商品を送る際は、いかなる場合でもサポート担当より通知されるRA番号を必要とします。また、初期不良または保証期間内の修理における着払いでの運送についても、RA番号が必要です。ご返送される場合は、必ずRA番号を送り状に明記してください。RA番号が無いものについては、着払いは一切お受けできませんのでご了承ください(お客様のご負担の場合はどの便でも結構です)。

●注意事項

サウンドハウス保証は日本国内のみにおいて有効です。また、いかなる場合においても商品の仕様、及び故障から生じる周辺機器の損害、事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、又はその他の金銭的損失等の損害に関して、サウンドハウスは一切の責任を負いません。

加えて、交換や修理等には当初の予定よりも時間を要することがありますが、遅延に関連する損害についても一切の責任を負いません。また、原則として代替機は、ご用意しておりませんのであらかじめご了承ください。



株式会社 サウンドハウス

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3

TEL:0476(89)1111 FAX:0476(89)2222

<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

LASERWIDOW ユーザーマニュアル

この度はLASERWIDOWをお買い上げ頂き誠に有難うございます。商品の性能を十分に発揮させ、末永くお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読み下さい。尚、本書が保証書となっておりますので大切に保存して下さい。

使用上の注意

1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認して下さい。異常がある場合は販売店にご相談下さい。
2. 本体は必ず安全で、安定した子供の手の届かない所に設置して下さい。電源ケーブルは踏まれたり挟まれたりすることのない場所に設置して下さい。
3. AC100V、50/60Hzにてご使用ください。ディマーパックからの電源供給によるご使用はお止め下さい。
4. 感電防止の為、使用中は部品に触れないで下さい。ヒューズ交換の際は、必ず先に電源アダプターを抜いて下さい。
5. 本体をトラスに吊るす場合、対応するクランプ(耐荷重 5kg 以上)を使用し、ブラケットのネジを締め、本体をトラスにしっかりと固定して下さい。その際は、本体の周囲に十分なスペースを取って通気を良くして下さい。また室温が 40°Cを超える場所での使用は避けてください。使用中は本体が熱を持ちますので、近くには何も置かないで下さい。
6. 本製品は屋内使用専用です。屋外で使用した場合は保証対象外となります。
7. 本体に液体がかからないよう、また雨天や湿気にさらさないようご注意ください。感電や火災の原因になります。
8. シールド、レンズ、紫外線スクリーンに傷がついた場合は交換する必要がありますのでご注意ください。
9. 長時間使用しない場合は、電源アダプターをコンセントから抜いて下さい。

故障が生じた場合は、お手数ですが販売店もしくはサウンドハウスまでご連絡下さい。メンテナンス以外の目的において無断で本体カバーを開けられた場合、保証の対象外となる場合があります

使用方法

LASERWIDOW は赤色のレーザーエフェクトで、16 種類のレーザーパターンが内蔵されています。外部音に反応して動作する MUSIC モード、パターンが自動で切り替わる AUTO モード、手動でパターンの切替や描画速度が変更できるマニュアルモードからいずれかを選択して使用することが可能です。

1. DC アダプターを接続するか、単三電池 4 本をセットします。
2. 中央にあるスライドスイッチで AUTO モード、MUSIC モード、MANUAL モードの切り替えを行います。

AUTO モード: 中央のツマミを調整することにより 16 種類のパターンが 2 ~10 秒の間で自動的に切り替わります。

MUSIC モード: サウンドアクティブ機能です。内蔵マイクで感知した大きな低音に反応して、16 種類のパターンが切り替わります。

MANUAL モード: 右から 2 番目のツマミで 16 種類のパターンの切り替えを行い、右端のツマミで描画速度を変更します。