



# JCA20H

1

## 取扱説明書



株式会社 サウンドハウス  
〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3  
TEL:0476(89)1111 FAX:0476(89)2222  
<http://www.soundhouse.co.jp> [shop@soundhouse.co.jp](mailto:shop@soundhouse.co.jp)

## はじめに

この度は Jet City Amplification のギターアンプをお買い上げいただき誠にありがとうございます。製品の性能を十分に発揮させ、末永くお使いいただくため、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読みください。尚、本書が保証書となりますので、お読みになった後は大切に保管してください。

### ご使用になる前に取扱説明書をお読み下さい。

1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認してください。異常がある場合は販売店にご相談ください。
2. 感電防止の為、使用中は部品に触れないでください。
3. 各装置の設置を完了させるまでは電源を入れないでください。
4. ヒューズを交換する場合、必ず先に電源プラグを抜いてください。
5. 40°Cを超える環境で本体を使用することはお止めください。
6. 本製品は屋内使用専用です。屋外では使えません。また、雨天や湿気の多い場所での使用はお止めください。火災や感電の原因となります。  
2
7. 本製品はラジエーター、ストーブ等の熱源から離して使用してください。
8. 水などの液体を本体表面にこぼしたり、本体内部にかけたりしないようご注意ください。
9. 電源ケーブルが踏まれたり、挟まれたりしないよう注意してください。
10. メーカーによって供給された付属パーツ以外は使用しないでください。
11. 本体は通気性の良い所に設置し、周囲に可燃物や爆発物を置かないようご注意ください。また、使用中は本体が熱を持ちますので、近くには何も置かないでください。
12. 本体の掃除をする際は乾いた布のみを使用してください。
13. AC100V-120V、50/60Hzにてご使用ください。

故障が生じた場合はお手数ですが販売店にご連絡ください。無断で本体カバーを開けられた場合、保証の対象外となることがあります。

ようこそ JET CITY へ！

JET CITY AMPLIFICATION のJCA20H をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

JCA20H は、世界的に著名な真空管アンプデザイナーMike Soldano（マイク・ソルダーノ）の手によって開発された真空管ギターアンプです。使用部品はSoldano 自身により実際に選択され、生産・組み立て工程上でも非常に高いレベルの品質管理を経て完成された、本格的かつコストパフォーマンスの高い"Soldano"アンプです。

どんな音楽ジャンルにも対応出来る幅の広いサウンドと持ち運びのしやすいサイズ、また耐久性にも優れたこのアンプを是非お楽しみください。

### 仕様

出力: 20W

チャンネル数: 1 チャンネル

コントロール: Preamp Gain、 Bass、 Middle、 Treble、 Master Volume、 Presence

3

レクチファイヤー: ソリッドステート

真空管: 3x12AX7 (プリアンプ) / 2xEL84 (パワーアンプ)

キャビネット: マルチプライ・ハードウッド

スピーカー接続端子:  $16\Omega \times 1$ 、  $8\Omega \times 2$

サイズ: 約49.5cm(W) x 22.9cm(H) x 22.9cm(D)

重さ: 約9.66kg

## 電源を入れる前に必ずお読みください！

電源を入れる前に必ずバックパネルのスピーカー出力端子にスピーカーを接続してください。詳しくは本書「バックパネル」のセクションをご覧ください。

注意：もしスピーカーを接続せずに電源を入れると、出力トランジスタの故障の原因になります。その場合の修理は保証外となりますのでご注意ください。

まずスピーカーの接続を確認してください。電源を入れる際は下記の順番をお勧めします。

1. ギター側のシールドをフロントパネルの入力端子に接続します。
2. [VOLUME] コントロールノブを反時計回り一杯の「0」に設定します。
3. 電源ケーブルをバックパネルのコネクターに接続してから、コンセントに電源ケーブルのプラグを接続します。
4. [STANDBY] スイッチがSTANDBY（下側）の状態になっていることを確認した上で、[POWER]（電源）スイッチをON(上)側にします。最低でも30秒たってから[STANDBY]スイッチをON（上）側にします。
5. [VOLUME] を上げると音が出ます。

フロントパネル



[INPUT]：ギターからのケーブルを接続します。

[PREAMP] (GAIN)：ギターアンプのゲイン（歪み）を調整します。右へ回すほど歪み効果が強くなります。

[BASS]：アンプの低音域を調整します。

[MIDDLE]：アンプの中音域を調整します。

[TREBLE]：アンプの高音域を調整します。

[VOLUME]：アンプ全体の出力音量を調整します。

[PRESENCE]：TREBLE より高い音域を調整します。 ([TREBLE]と違い、プリアンプ側ではなくパワーアンプ

側で機能しますので、調整によって得られるサウンドキャラクターは違います)

シングルチャンネルのアンプでありながら幅広いトーンが得られますので、時間を掛けて各コントロールツマミを回しながら、自分の好みのサウンドを見つけてください。クリーントーンからハイゲイン・ロック・サウンドまで、きっとあなたのお好みのトーンが見つかります。

#### バックパネル



JCA20H は基本的に $16\Omega$ スピーカー用に設計されています。数台のスピーカーキャビネットを接続して使用することもできますが、その際は $8\Omega$ または $16\Omega$ スピーカーキャビネットの使用をお勧めします。  
 $4\Omega$ スピーカーの使用はお勧めしません（アンプを傷める恐れがあります）。

#### トーン調整のヒント

- 「クリーントーンセッティング」：[VOLUME]ツマミを適量に設定します。その後PREAMP 部の各種ツマミで好みのトーンと音量を調整します。
- 「ハイゲインセッティング」：はじめに[VOLUME]ツマミを低いレベル（3～5 位）に設定し、PREAMP 部の各種ツマミでお好みでゲイン（歪み）を調整します。その後、[VOLUME]で音量を調整します。

様々なセッティングをお楽しみください！

各ツマミを回して、自分の耳で確かめながら色々なセッティングを試すことが、このアンプの魅力を理解する一番の方法です。是非お試しください！

## 真空管アンプの基本的な取り扱いと注意事項について

真空管を使用しないソリッドステートアンプは一般的な家電製品と同様に、コンセントに繋いで電源を入れるだけですぐに使用できます。しかし、真空管アンプはソリッドステートアンプとは構造がかなり違いますので、真空管アンプの使用については取り扱いに注意が必要な事があります。そこでいくつかQ&Aをご紹介致します。

① Q : 真空管アンプの内部をさわると本当に危ないですか？

A : 非常に危険です。電源を切ってもチューブアンプ内に高電圧が流れています。かなり高温になっています。チューブアンプのメンテナンスや修理などはお買い上げの販売店にご依頼ください。

② Q : 真空管の交換は自分でやっても安全ですか？

A : ①にあるように、真空管の交換には精密な調整技術と経験が必要となります。お客様自身での交換は故障の原因や火傷のおそれがありますので、調整や修理などはお買い上げの販売店にご依頼ください。

③ Q : どのくらいの頻度で真空管を交換するべきですか？

A : 基本的には厳密な期限はありません。毎日アンプを使用したとして、パワーアンプ部で一年に一度ぐらい、プリアンプ部で二年に一度ほどの間隔で真空管を交換するのが目安です。但し、真空管が数年使用できる場合（特にプリアンプの真空管）もありますので、実際にはアンプの出音からコンディションを見て、交換のタイミングを決めた方が良いです。<sup>6</sup>

下記の症状の場合、真空管を交換することで問題を解決できる場合があります。

- ブーンという音、ハウリングのような過剰な騒音（ノイズ）が出る。
- 高音の音量が小さい、又は高音が出ない。
- 低音がこもっている、全体的にアンプの音がこもっている。
- アンプの音量が安定していない。
- 音が全く出ない。

## 保証書

# 保証書

ご使用中に万一故障した場合、本保証書に記載された保証規定により無償修理申し上げます。

## お買い上げ日より1年間有効

### ■保証規定

保証期間内において、取扱説明書・本体ラベルなどの注意書きに基づき正常な使用方法で万一発生した故障については、無料で修理致します。保証期間内かどうかは、サウンドハウスからのご購入履歴により確認を行います。保証期間は通常ご購入日より1年ですが、商品によって異なる場合があります。但し、保証期間内でも、下記のいずれかに該当する場合は、本保証規定の対象外として、有償の修理と致します。

1. お取扱い方法が不適当（例：ボイスコイル焼けなどの故障等）のために生じた故障の場合
2. サウンドハウス及びサウンドハウス指定のメーカー/代理店が提供するサービス店以外で修理された場合
3. お客様自身が行った調整や修理作業が原因となる故障および損傷。もしくは、製品に対して何らかの改造が加えられた場合
4. 天災（火災、塩害、ガス害、地震、落雷、及び風水害等）による故障及び損傷の場合
5. 製品に何らかの理由で異物が付着、もしくは流入したことによる故障及び損傷とみなされた場合
6. 落下など、外部から衝撃を受けたことによる故障及び損傷とみなされた場合
7. 異常電圧や指定外仕様の電源を使用したことによる故障及び損傷とみなされた場合（例：発電機などの使用による異常電圧変動等）
8. 消耗部品（電池、電球、ヒューズ、真空管、ベルト、各種パーツ、ギター弦等）の交換が必要な場合
9. 通常のメンテナンスが必要とみなされた場合（例：スマートマシン等の目詰まり、内部清掃、ケーブル交換等）
10. その他、メーカー/代理店の判断により保証外とみなされた場合

### ●運送費用

通常、修理品の発送や持込等に要する費用は全てお客様のご負担となります。但し、事前に確認のとれた初期不良ならびに保証範囲内での修理の場合は、弊社指定の運送会社に限り着払いにて受け付けます。その際、下記RA番号が必要となります。沖縄などの離島の場合、着払いでの受付は行っておりませんので、送料はお客様のご負担にて、どこの運送会社からでも結構ですので発送願います。

### ●RA番号（返品承認番号）

サウンドハウス宛に商品を送る際は、いかなる場合でもサポート担当より通知されるRA番号を必要とします。また、初期不良または保証期間内の修理における着払いでの運送についても、RA番号が必要です。ご返送される場合は、必ずRA番号を送り状に明記して下さい。RA番号が無いものについては、着払いは一切お受けできませんのでご了承ください（お客様のご負担の場合はどの便でも結構です）。

### ●注意事項

サウンドハウス保証は日本国内のみにおいて有効です。また、いかなる場合においても商品の仕様、及び故障から生じる周辺機器の損害、事業利益の損失、事業の中止、事業情報の損失、又はその他の金銭的損失等の損害に関して、サウンドハウスは一切の責任を負いません。

加えて、交換や修理等には当初の予定よりも時間を要することがあります、遅延に関連する損害についても一切の責任を負いません。また、原則として代替機は、ご用意しておりませんのであらかじめご了承ください。