



PC4

取扱説明書

Technical Specifications

PC4

定格電圧：AC 100V/50Hz

最大出力：1500W

寸法/重量：450W×175D×60H mm 2.5 kg



株式会社サウンドハウス

〒286-0044 千葉県成田市不動ヶ岡 1958

TEL:0476(22)9333 FAX:0476(22)9334

<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

PC4 ユーザーマニュアル

この度は PC4 をお買い上げ頂き誠に有難うございます。商品の性能をフルに発揮させ、末永くお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読み下さい。なお、お読みになった後は保証書と一緒に大切に保存して下さい。

I. はじめにお読み下さい

1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認して下さい。異常がある場合は販売店にご相談下さい。
2. 感電防止の為、使用中は部品に触れないで下さい。
3. 本体の周囲に十分なスペースをとって下さい。また室温が 40 を超える場所での使用は避けてください。
4. 当製品は屋内使用専用です。屋外では使えません。
5. 当製品は耐水性ではありませんので水がかからないようご注意ください。また液体の入った容器（花瓶など）を本体の上に置かないで下さい。
6. 本体は通気性の良い所に設置し、周囲に可燃物や爆発物を置かないようご注意ください。
7. 100V にてご使用ください。
8. 使用中は本体が熱を持ちますので、近くには何も置かないで下さい。
9. シールド、レンズ、紫外線スクリーンに傷がついた場合は交換する必要があります
10. 故障が生じた場合はお手数ですが最寄の販売店に連絡して下さい。無断で機材を開けられた場合、保証の対象外となることがあります。

II. 仕様

1、フロントパネル

フットスイッチ：各チャンネルごとのオン/オフスイッチ

リセットスイッチ：本体オーバーロード時のサーキットブレーカーリセットスイッチ

2、リアパネル

コンセント：各機材への電源供給用コンセント(8ヶ)

III. 使用方法

PC4 は 8 チャンネルのライトフットスイッチパネルです。フットスイッチをオンにすることで対応するコンセントに電源が供給され赤色の LED が点灯します。

1. サイドパネルに接続したい機材をコンセントに挿します。
2. PC4 の電源プラグをコンセントに挿してください。
3. 任意のフットスイッチをオンにすることでそのチャンネル電源が供給されます。
4. 本製品は合計 1500W までの機材を取り付けることが可能です。
5. 1500W 以上の危険がかかると内部ブレーカーが落ちますので、その際はリセットスイッチを押して保護機能を解除してください。