

## 保証書

### 保証書

ご使用中に万一故障した場合、本保証書に記載された保証規定により無償修理申し上げます。

### お買い上げ日より1年間有効

#### ■保証規定

保証期間内（ご購入より1年間）において、取扱説明書・本体ラベルなどの注意書に基づき正常な使用方法で万一発生した故障については、無料で修理致します。保証期間内かどうかは、サウンドハウスからのご購入履歴により確認を行います。

但し、保証期間内でも、下記のいずれかに該当する場合は、本保証規定の対象外として、有償の修理と致します。

1. お取扱い方法が不適当（例：過大入力によるウーハー焼けなどの故障等）なために生じた故障の場合
2. サウンドハウス及びサウンドハウス指定のメーカー或代理店が提供するサービス店以外で修理された場合
3. 製品に対して何らかの改造が加えられた場合
4. 天災（火災、塗害、ガス害、地震、落雷、及び風水害等）による故障及び損傷の場合
5. 製品に何らかの理由で異物が付着、もしくは流入したことによる故障及び損傷とみなされた場合
6. 落下など、外部から衝撃を受けたことにより故障及び損傷がおきたとみなされた場合
7. 異常電圧や指定外仕様の電源を使用したことによる故障及び損傷とみなされた場合（例：発電機などの使用による異常電圧変動）
8. 消耗部品（電池、電球、ヒューズ、真空管、ベルト各種バーツ等）の交換が必要な場合
9. 通常のメンテナンスが必要とみなされた場合（例：スマーカマシン等の目詰まり、内部清掃、ケーブル交換等）
10. お客様自身で行った調整や修理作業が原因で生じた破損事故や故障
11. その他、メーカーの判断により保証外とみなされた場合

#### ●運送費用

通常、修理品の持込等に要する費用は全てお客様のご負担となります。但し、事前に確認のとれた初期不良ならびに保証範囲内での修理の場合は、佐川急便に限り着払いを受け付けます（下記RA番号が必要です）。沖縄などの離島の場合は、着払いでの受付は行っておりません。送料はお客様のご負担にて、どこの運送会社からでも結構ですので発送願います。

#### ●RA番号（返品承認番号）

初期不良または保証内の修理における着払いでの運送については、サポート担当より通知されるRA番号が必要です。ご返送される場合は、必ずRA番号を送り状シールに明記してください。RA番号が無いものについては、佐川急便以外の運送会社での着払いは一切お受けできませんのでご了承ください（お客様のご負担の場合はどの便でも結構です）。

#### ●注意事項

サウンドハウス保証は日本国内のみにおいて有効です。また、いかなる場合においても商品の仕様、及び故障から生じる損害（周辺機器の損害、事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、又はその他の金銭的損害）に関してサウンドハウスは一切の責任を負いません。



# PL100CW

## 取扱説明書

### Technical Specifications

#### PL100CW

定格電圧：AC 100V 50/60Hz

使用電球：4515 6V/30W

寸法/重量：26W×26D×17H cm /1.8kg



株式会社 サウンドハウス

〒286-0044 千葉県成田市不動ヶ岡1958

TEL:0476(22)9333 FAX:0476(22)9334

<http://www.soundhouse.co.jp> [shop@soundhouse.co.jp](mailto:shop@soundhouse.co.jp)

# PL100CW ユーザーマニュアル

この度は PL100CW をお買い上げ頂き誠に有難うございます。商品の性能をフルに発揮させ、末永くお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読み下さい。尚、本書が保証書となりますのでお読みになった後は大切に保存して下さい。

## I. はじめにお読み下さい

1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認して下さい。異常がある場合は販売店にご相談下さい。
2. 感電防止の為、使用中は部品に触れないで下さい。また、電球/ヒューズ交換の為に本体を開く場合、必ず先に電源プラグを抜いて下さい。また電球は表面が高温になることがありますのでご注意下さい。
3. 電球交換については、後述の電球交換の項目を必ずお読みになった上で、作業を行ってください。
4. 本体をトラスに吊るす場合、対応するクランプ(耐荷重 10kg 以上)を使用し、ブラケットのネジを締め、本体をトラスにしっかりと固定して下さい。その際は、本体の周囲に十分なスペースをとって下さい。また室温が 40° を超える場所での使用は避けてください。
5. 当製品は屋内使用専用です。屋外では使えません。
6. 当製品は耐水性ではありませんので水がかからないようご注意下さい。また液体の入った容器（花瓶など）を本体の上に置かないで下さい。
7. 本体は通気性の良い所に設置し、周囲に可燃物や爆発物を置かないようご注意下さい。
8. 100V にてご使用ください。
9. 使用中は本体が熱を持ちますので、近くには何も置かないで下さい。
10. 故障が生じた場合はお手数ですが販売店もしくは正規代理店に連絡してください。無断で機材を開けられた場合、保証の対象外となることがあります。

## II. 特徴

PL100CW は円形プレートが回転し 4 色(赤、青、黄、緑)のカラーが順番変化するパーライトです。主にミラーボール用のピンスポットライトとして使用可能です。

## III. 取付方法

円形プレート用モーターを本体のパーライトに取り付けます。モーター軸の先端に円形プレートの取付ネジが付いていますので円形プレートを間に挟んでネジで固定してください。電源プラグをコンセントに挿すと電球が点灯しモーターが回転します。PL100CW を遠隔操作によりオン・オフする場合は STAGE EVOLUTION PC3 等の電源ユニットを使って個別にコントロールして下さい。

## IV. 電球交換

1. 電球を取り付ける前に、必ず本体の主電源を切って下さい。
2. 電球を取り外す前に、本体の熱が十分に下がっていることを確認して下さい。
3. 回転プレートとモーターを取り外してください。
4. パーライト正面の金具を取り外します。
5. 電球はコネクターがネジ式のためドライバーでネジを緩め古い電球を取り外した後、新しい電球に取り替えてください。取付の際は電球を直接、手で触れずに乾いた布等を使って取付けを行って下さい。
6. 取り外した金具、回転モーターを元に戻します。