



SM1200

取扱説明書



株式会社 サウンドハウス

〒286-0044 千葉県成田市不動ヶ岡1958

TEL:0476(22)9333 FAX:0476(22)9334

<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

はじめに

この度は Stage Evolution SM1200 をお買い上げいただき誠に有難う御座います。製品の性能を十分に発揮させ、未永くお使いいただくためにご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読み下さい。なお、本書が保証書となりますので、お読みになった後は大切に保存して下さい。

ご使用になる前に取扱説明書をお読み下さい。

1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認して下さい。
2. 感電防止の為、使用中は部品に触れないで下さい。アース端子は必ず接続して下さい。
3. 各装置の設置を完了させるまでは電源を入れないで下さい。
4. 本製品は屋内使用専用です。屋外では使えません。また、雨天や湿気の多い場所での使用はお止め下さい。火災や感電の原因となります。
5. 人の顔などに直接ノズルを向けて、フォグを出力しないで下さい。
6. 本体は通気性の良い所に設置し、周囲に可燃物や爆発物を置かないようご注意下さい。また、使用中は本体が熱を持ちますので、近くには何も置かないで下さい。
7. 電源は AC100V、50/60Hz にてご使用下さい。

故障が生じた場合はお手数ですが販売店もしくは正規代理店に連絡してください。無断で本体カバーを開けられた場合、保証の対象外となることがあります。

1、基本仕様

使用電源：	AC100V、50/60Hz
ヒーター：	1000W
ヒートアップ時間：	約 10 分
タンク容量：	5 リットル
フォグ出力：	1132 立方メートル/分
サイズ：	24(W) × 22(H) × 53(D)cm
重量：	12kg

2、操作設定

- 梱包材を本体から取り除き、ノズルが詰まっていないか確認して下さい。
- 本体を平面上に設置し、高品質フォグリキッドを注入する為にリキッドタンクの蓋を緩めて下さい。
- 本体リアパネルに搭載されたコントロール入力端子にリモートコントローラーを接続して下さい。
- 本体を接続する電源が定格電圧 AC100V、50/60Hz であることを確認し、電源ケーブルのアースピンを必ず接続して下さい。
- 本体に電源を接続すると本体がヒートアップモードになります。
- リモートコントローラースイッチを本体背面の 5 ピンコネクタに接続してください。電源コードを本体へ接続し、コンセントに接続してください。電源スイッチを入れるとスイッチが橙色に点灯し、リモートコントローラーの COUNTNOUS LED (赤色) が点灯します
- ウォームアップが完了すると、リモートコントローラーの MANUAL の上の LED (緑) が点灯します。緑色のボタンは MANUAL ボタンです。このボタンを押している間煙が噴出されます。
- 連続で 30 秒程度出力させると内部ヒーターが再度ウォームアップする為出力が止まります。ウォームアップが終わり、リモートコントローラーの MANUAL の LED (緑) が点灯すれば、再度出力が可能です。OUTPUT ツマミを調整することで噴出する煙の出力をコントロールすることが可能です。
- 赤色のボタンはコンティニューボタンです。1 回押すとボタンが保持され、この間は煙が連続で噴出されます。もう 1 回押すことで、ボタンが解除され噴出が止まります。
- 黄色のボタンは TIMER ボタンです。ボタンを押すと DURATION ツマミ、INTERVAL ツマミで噴出量と噴出間隔を設定しておき、自動で煙を噴出することが出来ます。もう一度押すと TIMER は解除されます。

DURATION ツマミ：

噴出する煙の量を調整します。煙の噴出量が - で少なくなり+で多くなります

INTERVAL ツマミ：

噴出する煙の間隔を調整します。煙の噴出間隔が - で短くなり+で長くなります

OUTPUT ツマミ：

噴出する煙の出力を調整します。煙の噴出力が - で弱くなり+で強くなります

3、メンテナンス

フォグマシンはヒーターユニットの目詰まりで出力できなくなる可能性があります。

ヒーターユニットの目詰まりの際は、保障対象外となります。

下記注意点を留意することで、商品の対応寿命を延ばすことが可能です。

使用しない際には電源をオフにしてください。常時電源をオンの状態ですと、ヒートアップとクーリングを行っており目詰まりの原因となります。古いフォグリキッドや他の液体が混ざったフォグリキッド等は決して使用しないで下さい。

フォグリキッドをタンクに注入後、すぐにタンクとフォグリキッドはボトルの蓋を締めるようにして下さい。本体内部ヒーティング部品等に混入物などが堆積しないよう、使用時間 40 時間毎、または長期間使用しない場合など保管の際には、洗浄剤（蒸留水：80%、酢：20%）をタンクに入れ内部洗浄を行う必要があります。

洗浄方法は以下に従って下さい。

タンクを空にした上、上記の洗浄剤をタンクに注入して本体の電源をオンにして下さい。本体がウォームアップを開始します。

タンク内の洗浄剤が少なくなるまで本体を換気の良い場所で動作させて下さい。この際、タンクが空にならないようご注意ください。

これにて洗浄作業は完了です。フォグリキッドを再度注入し、本体を少しの間動作させて下さい。これによりポンプ、ヒーター内に残っている洗浄剤を出力させる事ができます。

絶対にタンクが空の状態ではフォグマシンを動作させないで下さい。

長期間本体を使用しない場合は、フォグリキッドを抜き出し保管してください。

保証書

保証書

ご使用中に万一故障した場合、本保証書に記載された保証規定により無償修理申し上げます。

お買い上げ日より1年間有効

■保証規定

保証期間内（ご購入より1年間）において、取扱説明書・本体ラベルなどの注意書に基づき正常な使用方法で万一発生した故障については、無料で修理致します。保証期間内かどうかは、サウンドハウスからのご購入履歴により確認を行います。但し、保証期間内でも、下記のいずれかに該当する場合は、本保証規定の対象外として、有償の修理と致します。

1. お取り扱い方法が不適当（例：過大入力によるウーハー焼けなどの故障等）なために生じた故障の場合
2. サウンドハウス及びサウンドハウス指定のメーカーや代理店が提供するサービス店以外で修理された場合
3. 製品に対して何らかの改造が加えられた場合
4. 天災（火災、塩害、ガス害、地震、落雷、及び風水害等）による故障及び損傷の場合
5. 製品に何らかの理由で異物が付着、もしくは流入したことによる故障及び損傷とみなされた場合
6. 落下など、外部から衝撃を受けたことにより故障及び損傷がおきたとみなされた場合
7. 異常電圧や指定外仕様の電源を使用したことによる故障及び損傷とみなされた場合（例：発電機などの使用による異常電圧変動）
8. 消耗部品（電池、電球、ヒューズ、真空管、ベルト各種パーツ等）の交換が必要な場合
9. 通常のメンテナンスが必要とみなされた場合（例：スモークマシン等の目詰まり、内部清掃、ケーブル交換等）
10. お客様自身で行った調整や修理作業が原因で生じた破損事故や故障
11. その他、メーカーの判断により保証外とみなされた場合

●運送費用

通常、修理品の持込等に要する費用は全てお客様のご負担となります。但し、事前に確認のとれた初期不良ならびに保証範囲内での修理の場合は、佐川急便に限り着払いを受け付けます（下記RA番号が必要です）。沖縄などの離島の場合は、着払いでの受付は行っておりません。送料はお客様のご負担にて、どこの運送会社からでも結構ですので発送願います。

●RA番号（返品承認番号）

初期不良または保証内の修理における着払いでの運送については、サポート担当より通知されるRA番号が必要です。ご返送される場合は、必ずRA番号を送り状シールに明記してください。RA番号が無いものについては、佐川急便以外の運送会社での着払いは一切お受けできませんのでご了承ください（お客様のご負担の場合はどの便でも結構です）。

●注意事項

サウンドハウス保証は日本国内のみにおいて有効です。また、いかなる場合においても商品の仕様、及び故障から生じる損害（周辺機器の損害、事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、又はその他の金銭的損害）に関してサウンドハウスは一切の責任を負いません。

