

③これにて洗浄作業は完了です。 Fogリキッドを再度注入し、本体を少しの間動作させて下さい。これによりポンプ、ヒーター内に残っている洗浄剤を出力させる事ができます。

※絶対にタンクが空の状態では Fogマシンを動作させないで下さい。

長期間本体を使用しない場合は、 Fogリキッドを抜き出し保管してください。



## 保証書

### 保証書

ご使用中に万一故障した場合、本保証書に記載された保証規定により無償修理申し上げます。

### お買い上げ日より1年間有効

#### ■保証規定

保証期間内(ご購入より1年間)において、取扱説明書・本体ラベルなどの注意書に基づき正常な使用方法で万一発生した故障については、無料で修理致します。保証期間内かどうかは、サウンドハウスからのご購入履歴により確認を行います。

但し、保証期間内でも、下記のいずれかに該当する場合は、本保証規定の対象外として、有償の修理と致します。

1. お取扱方法が不適当(例:過大入力によるウーハー焼けなどの故障等)なために生じた故障の場合
2. サウンドハウス及びサウンドハウス指定のメーカーや代理店が提供するサービス店以外で修理された場合
3. 製品に対して何らかの改造が加えられた場合
4. 天災(火災、塩害、ガス害、地震、落雷、及び風水害等)による故障及び損傷の場合
5. 製品に何らかの理由で異物が付着、もしくは流入したことによる故障及び損傷とみなされた場合
6. 落下など、外部から衝撃を受けたことにより故障及び損傷がおきたとみなされた場合
7. 異常電圧や指定外仕様の電源を使用したことによる故障及び損傷とみなされた場合(例:発電機などの使用による異常電圧変動)
8. 消耗部品(電池、電球、ヒューズ、真空管、ベルト各種パーツ等)の交換が必要な場合
9. 通常のメンテナンスが必要とみなされた場合(例:スモークマシン等の目詰まり、内部清掃、ケーブル交換等)
10. お客様自身で行った調整や修理作業が原因で生じた破損事故や故障
11. その他、メーカーの判断により保証外とみなされた場合

#### ●運送費用

通常、修理品の持込等に要する費用は全てお客様のご負担となります。但し、事前に確認のとれた初期不良ならびに保証範囲内での修理の場合は、佐川急便に限り着払いを受け付けます(下記RA番号が必要です)。沖縄などの離島の場合は、着払いでの受付は行っておりません。送料はお客様のご負担にて、どこの運送会社からでも結構ですので発送願います。

#### ●RA番号(返品承認番号)

初期不良または保証内の修理における着払いでの運送については、サポート担当より通知されるRA番号が必要です。ご返送される場合は、必ずRA番号を送り状シールに明記してください。RA番号が無いものについては、佐川急便以外の運送会社での着払いは一切お受けできませんのでご了承ください(お客様の負担の場合はどの便でも結構です)。

#### ●注意事項

サウンドハウス保証は日本国内のみにおいて有効です。また、いかなる場合においても商品の仕様、及び故障から生じる損害(周辺機器の損害、事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、又はその他の金銭的損害)に関してサウンドハウスは一切の責任を負いません。

# VOLCANOII

## 取扱説明書

Ver1.00



株式会社 サウンドハウス

〒286-0044 千葉県成田市不動ヶ岡1958

TEL:0476(22)9333 FAX:0476(22)9334

<http://www.soundhouse.co.jp> [shop@soundhouse.co.jp](mailto:shop@soundhouse.co.jp)

## はじめに

この度は STAGEEVOLUTION VOLCANOII をご購入いただき誠に有難う御座います。製品の性能を十分に発揮させ、末永くお使い頂く為にご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読み下さい。尚、本書が保証書となりますので、お読みになった後は大切に保管して下さい。

### ご使用になる前に取扱説明書をお読み下さい。

1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認して下さい。
2. 感電防止の為、使用中は部品に触れないで下さい。
3. 各装置の設置を完了させるまでは電源を入れないで下さい。
4. 本製品は屋内使用専用です。屋外では使えません。また、雨天や湿気の多い場所での使用はお止め下さい。火災や感電の原因となります。
5. 人の顔などに直接ノズルを向けて、フオグを出力しないで下さい。
6. 本体は通気性の良い水平な場所に設置し、周囲に可燃物や爆発物を置かないようご注意ください。使用中は本体が熱を持ちますので、近くには何も置かないで下さい。
7. 液漏れの恐れがあり危険ですので、本体を斜めや下向きに設置しないで下さい。
8. AC100V、50/60Hz にてご使用下さい。

故障が生じた場合はお手数ですが販売店もしくは正規代理店に連絡してください。メンテナンス以外の目的において無断で本体カバーを開けられた場合、保証の対象外となることがあります。

## 基本仕様

使用電源:	AC100V、50/60Hz
ヒーター:	400W
ヒューズ:	5A/125V
ウォームアップ時間:	約 6-7 分
タンク容量:	0.4 リットル
フオグ出力:	51 立方メートル/分
電球:	ハロゲン球 50W
サイズ:	25(W)×11(H)×28(D)cm
重量:	2.2kg

## 使用方法

- 梱包材を本体から取り除き、ノズルが詰まっていないか確認して下さい。
- タンクの蓋を緩めてフオグリキッドを注入し、タンクの蓋をしっかりと閉めて下さい。
- 本体側面のコントロール入力端子にリモートコントローラーを接続して下さい。
- 電源が定格電圧 AC100V、50/60Hz であることを確認し電源ケーブルを接続して下さい。本体がヒートアップモードになります。
- ヒートアップが完了するとリモコンのランプが点灯します。フオグを出力する際はコントローラーのボタンを一側にして下さい。電球が点灯し、フオグが出力されます。  
※フオグマシンはウォームアップが必要な為、常時出力はできません。
- 電球を交換する場合は、本体背面にある 3 本のネジを緩め円形のパネルを外します。古い電球を取り外し、新しい電球に交換して下さい。

## メンテナンス

フオグマシンはヒーターユニットの目詰まりで出力できなくなる可能性があります。ヒーターユニットの目詰まりの際は、保証対象外となります。下記注意点を留意することで、商品の対応寿命を延ばすことが可能です。

使用しない際には電源をオフにしてください。常時電源をオンの状態ですと、ヒートアップとクーリングを行っており目詰まりの原因となります。古いフオグリキッドや他の液体が混ざったフオグリキッド等は決して使用しないで下さい。

### - メンテナンス方法 -

フオグリキッドをタンクに注入後、すぐにタンクとフオグリキッドのボトルの蓋を締めるようにして下さい。本体内部ヒーター部品等に混入物などが堆積しないよう、使用時間 40 時間毎、または長期間使用しない場合など保管の際には、洗浄剤(蒸留水:80%、酢:20%)をタンクに入れ内部洗浄を行う必要があります。

洗浄方法は以下に従って下さい。

- ①タンクを空にした上、上記の洗浄剤をタンクに注入して本体の電源をオンにして下さい。本体がウォームアップを開始します。
- ②タンク内の洗浄剤が少なくなるまで本体を換気の良い場所で動作させて下さい。この際、タンクが空にならないようご注意ください。