



1. タンクを空にし、洗浄剤（蒸留水：80%、酢：20%）をタンクの 1/3 程度注入して本体の電源をオンにしてください。本体がウォームアップを開始します。
2. タンク内の洗浄剤が少なくなるまで、本体を換気の良い場所で動作させてください。この際、タンクが空にならないようにご注意ください。
3. これにて洗浄作業は完了です。 Foggriキッドを再度注入して、本体を少しの間動作させてください。この動作によりポンプとヒーター内に残っている洗浄剤を出力させる事ができます。

※ 絶対にタンクが空の状態では Foggriマシンを動作させないでください。

※ 長期間使用しない場合は、Foggriキッドを抜き出し保管してください。

保証書

保証書

ご使用中に万一故障した場合、本保証書に記載された保証規定により無償修理申し上げます。

お買い上げ日より 1 年間有効

■保証規定

保証期間内（ご購入より1年間）において、取扱説明書・本体ラベルなどの注意書に基づき正常な使用方法で万一発生した故障については、無料で修理致します。保証期間内かどうかは、サウンドハウスからのご購入履歴により確認を行います。但し、保証期間内でも、下記のいずれかに該当する場合は、本保証規定の対象外として、有償の修理と致します。

1. お取り扱い方法が不適当（例：過大入力によるウーハー焼けなどの故障等）なために生じた故障の場合
2. サウンドハウス及びサウンドハウス指定のメーカーや代理店が提供するサービス店以外で修理された場合
3. 製品に対して何らかの改造が加えられた場合
4. 天災（火災、塩害、ガス害、地震、落雷、及び風水害等）による故障及び損傷の場合
5. 製品に何らかの理由で異物が付着、もしくは流入したことによる故障及び損傷とみなされた場合
6. 落下など、外部から衝撃を受けたことにより故障及び損傷がおきたとみなされた場合
7. 異常電圧や指定外仕様の電源を使用したことによる故障及び損傷とみなされた場合（例：発電機などの使用による異常電圧変動）
8. 消耗部品（電池、電球、ヒューズ、真空管、ベルト各種パーツ等）の交換が必要な場合
9. 通常のメンテナンスが必要とみなされた場合（例：スモークマシン等の目詰まり、内部清掃、ケーブル交換等）
10. お客様自身で行った調整や修理作業が原因で生じた破損事故や故障
11. その他、メーカーの判断により保証外とみなされた場合

●運送費用

通常、修理品の持込等に要する費用は全てお客様のご負担となります。但し、事前に確認のとれた初期不良ならびに保証範囲内での修理の場合は、佐川急便に限り着払いを受け付けます（下記RA番号が必要です）。沖縄などの離島の場合は、着払いでの受付は行っておりません。送料はお客様のご負担にて、どこの運送会社からでも結構ですので送送願います。

●RA番号（返品承認番号）

初期不良または保証内の修理における着払いでの運送については、サポート担当より通知されるRA番号が必要です。ご返送される場合は、必ずRA番号を送り状シールに明記してください。RA番号が無いものについては、佐川急便以外の運送会社での着払いは一切お受けできませんのでご了承ください（お客様のご負担の場合はどの便でも結構です）。

●注意事項

サウンドハウス保証は日本国内のみに有効です。また、いかなる場合においても商品の仕様、及び故障から生じる損害（周辺機器の損害、事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、又はその他の金銭的損害）に関してサウンドハウスは一切の責任を負いません。

SM400II

取扱説明書



株式会社サウンドハウス

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3

TEL:0476-89-1111 FAX:0476-89-2222

はじめに

この度は **Stage Evolution SM400II** をお買い上げいただき誠に有難う御座います。

製品の性能を十分に発揮させ、末永くお使いいただくため、ご使用になる前は
この取扱説明書を必ずお読みください。

1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認してください。
2. 感電防止の為、使用中は部品に触れないでください。
3. 各装置の設置を完了させるまでは電源を入れないでください。
4. 本製品は屋内専用です。火災や感電の原因となるため、雨天や湿気の多い場所での使用はお止めください。
5. 人の顔などに直接ノズルを向けて、出力しないでください。
6. 本体は通気性の良い所に設置し、周囲に可燃物や爆発物を置かないようご注意ください。
7. 使用中は本体が熱を持ちますので、近くに物を置かないでください。
8. AC100V、50/60Hz にてご使用ください。

故障が生じた場合は、販売店もしくは正規代理店に連絡してください。無断で本体カバーを開けた場合、保証の対象外となることがあります。

1. 基本仕様

使用電源： AC100V、50/60Hz

消費電力： 400W

プリヒーティング時間： 約 4 分

タンク容量： 0.6 リットル

フォグ出力： 35 ミリリットル/分

サイズ： 21.5(W)×18.0(H)×12.4(D)cm

重量： 9.2kg

2. 操作設定

- ・ 梱包材を本体から取り外し、ノズルが詰まっていないか確認してください。
- ・ 本体を平面上に設置し、リキッドタンクの蓋を外してフォグリキッドを注入してください。
- ・ 定格電圧 AC100V、50/60Hz であることを確認の上、ご使用ください。
- ・ 電源を接続すると本体がヒートアップモードになります。
- ・ 長時間 (1 時間以上) 電源を入れ続けると、過熱により内部温度ヒューズが切れやすくなりますのでご注意ください。
- ・ フォグを出力する際はコントローラーのボタンを押してください。押している間フォグが出力されます。出力可能時間は 1 分程度です。
- ・ 使用後はフォグリキッドを抜いて保管してください。
- ・ ボトルなどにフォグリキッドを戻す際は、ろ紙などでゴミなどを除去して保管してください。

3. メンテナンス

フォグマシンは、ヒーターユニットの目詰まりで出力できなくなる場合があります。

ヒーターユニットの目詰まりは保障対象外となります。下記注意点に留意することで、製品の寿命を延ばすことができます。

1. 使用しない時は電源をオフにしてください。常時電源をオンの状態にすると、ヒートアップとクーリングを行っているため、目詰まりの原因となります。古いフォグリキッドや他の液体が混ざったフォグリキッド等は、決して使用しないでください。
2. フォグリキッドをタンクに注入後、すぐにタンクとフォグリキッドのボトルの蓋を締めてください。本体内部のヒーティング部品等に混入物が堆積しないよう、使用時間 40 時間毎、または長期間使用しない場合は、保管の際に洗浄剤（蒸留水：80%、酢：20%）をタンクに入れ、内部洗浄を行う必要があります。

※洗浄は次ページ記載の方法に従ってください。