



S-120 Foam Machine

取扱説明書 Ver1.00



株式会社 サウンドハウス
〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3
TEL:0476(89)1111 FAX:0476(89)2222
<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

目次

安全上の注意.....	3
はじめに.....	4
製品仕様.....	4
セットアップ.....	5
開梱.....	5
セットアップ.....	5
操作.....	6
スノーリキッド.....	7
サービス&メンテナンス.....	7

安全上の注意

1. 本製品は屋内使用専用です。屋外で使用しないでください。また、火災や感電の原因となるため、湿気の多い場所での使用はお止めください。
2. タンクにリキッドを注入する際は、必ず電源コードをコンセントから抜いてから行ってください。
3. AC100V、50/60Hz の電源を使用してください。
4. 平らな場所に設置して使用してください。本体を傾けたり横倒しにしないでください。
5. 本体を使用していない時は電源コードをコンセントから抜いてください。
6. 移設、発送など、本体を移動させる際は必ずタンク内のリキッドを抜いてから行ってください。
7. リアカバーを開けたり、内部部品の変更をしないでください。
8. 本製品は防水、防沫仕様ではありません。万が一、水やリキッドが本体内部に入った場合は、速やかに本体の電源コードをコンセントから抜き、販売店または正規代理店に連絡してください。
9. 風通しの良い場所に設置してください。また本体の空気口を塞がないでください。マシン周囲は 20cm 以上の空間を空けてください。
10. 火気、または可燃物から離して設置してください。ノズルを火気がある所や火花が出る所に向けて使用しないでください。
11. 人や動物にノズルを向けて使用しないでください。
12. 本製品には指定のリキッドのみを使用してください。
13. リキッドを飲み込まないでください。目に入ったり、皮膚に触れた場合、直ちに大量の水で洗い流してください。
14. 油、ガス、香水など可燃物をタンクの中に入れてしないでください。
15. 運転中はタンク内に十分な量のリキッドがあることを確認してください。
16. 必ずアース線を接続して使用してください。

はじめに

この度はANTARI SW-120をご購入いただき、誠にありがとうございます。SW-120は、連続的にフォームを発生させ、床いっぱいに広がる泡を簡単に作り出せるフォームマシンです。本製品の性能を最大限に発揮させ、末永くお使いいただくため、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

製品仕様

リキッド消費量	350 ミリリットル/分
タンク容量	5 リットル
使用リキッド	Antari SL-5 スノー/フォーム・リキッド
コントロールモード	マニュアル
電源コネクター	IEC
消費電力	880W
使用環境温度	5℃～40℃
電圧	AC100V、50/60Hz、7.5A
質量	12.0kg
寸法	幅 260mm × 奥行き 600mm × 高さ 280mm

セットアップ

開梱

輸送時の破損がないことを確認してください。万一破損が確認された場合は、配送業者と発送元に連絡ください。

セットアップ

1. ノズル付近を中心に、梱包材を取り除きます。
2. 平らで通気の良い場所に設置します。マシン周囲は最低20cm以上の空間を空けてください。
3. タンクのキャップを開けて **Antari** 指定のスノーリキッドをタンクに注入します。

注意

- リキッドをこぼした場合、床が滑りやすくなります。必ずきれいに拭き取ってください。
- 出力口を人から最低 1.5m 以上離してマシンを設置してください。
- 傷がつきにくい耐水性がある場所に設置してください。
- 本体の傾斜が床から 15 度以内になるように設置してください。
- マシン周囲 1.5m 以内に燃えやすいものを置かないでください。
- マシンを取り外したり、メンテナンスをする場合、マシンの真下、高所など、危険な場所で作業を行わないでください。
- マシンを吊り下げる場合、十分な経験と知識がある人が行ってください。

操作

1. 電源コードをコンセントに挿し込みます。
2. 本体リアパネルにある電源スイッチを **ON** にします。
3. フォームが生成されます。
4. 電源スイッチを **OFF** にすると、フォームの生成が止まります。

注意

フォームを生成している間、リキッドレベルを常に監視してください。タンクが空の状態
で運転し続けると、故障の原因になります。

スノーリキッド

Antari SL-5 スノー/フォーム・リキッドを使用してください。

サービス&メンテナンス

- マシンは常にクリーンな状態に保ってください。

出力低下、ポンプ異音、出力が全く出ないなどの症状がある場合、リキッドレベル、ヒューズ、コンセントの電圧をチェックしてください。もし、異常が確認できない場合は、販売店、もしくは正規代理店までお問い合わせください。