



Classic Pro

DCP30 mini

POWER AMPLIFIER

取扱説明書



株式会社 サウンドハウス

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3

TEL:0476(89)1111 FAX:0476(89)2222

<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

ご使用の前に

1. この取扱説明書に従って操作してください。
2. 水には弱いので、雨などがかからないよう十分ご注意ください。
3. 内部には精密な電子部品が多数使用されています。移動及び輸送時には大きな衝撃が加わらないようにしてください。
4. 本機の設置場所は直射日光の当たる場所やストーブの前など、高温になりやすい場所を避け、なるべく通気性の良い場所でご使用ください。
5. 斜め、逆さまの状態では設置しないでください。
6. 使用中に煙、異臭、ノイズが生じた時や、異物や水がアンプ内部へ侵入した場合は、すぐに電源を OFF にし、電源アダプターを抜いてください。
7. 付属の電源アダプター以外は使用しないでください。
8. 機器を接続する前に、本体の電源を OFF にしてください。
9. スピーカーケーブルのプラスとマイナスをショートさせないように接続してください。
10. インピーダンス 4~8Ω のパッシブスピーカー以外を接続しないでください。
11. 電源コードは機材への挟みこみ等、無理な力が加わらない様ご注意ください。
12. 長時間使用しない場合は電源アダプターをコンセントから抜いてください。

故障や感電事故を防止すると共に、本来の性能を維持する為にも、本体を開けて触れたりしないでください。修理が必要な時には、販売店もしくは弊社までお問い合わせください。

特徴

- ・ 最大出力 15W+15W のクラス D アンプを搭載した小型ステレオ・パワーアンプ
- ・ パソコン、テレビ、音楽プレーヤーなどの音源再生に最適
- ・ ボリュームのみのシンプルコントロール
- ・ 入力は、ステレオミニ、ステレオ RCA 端子を装備
- ・ MP3 音楽再生、オーディオ専用 Bluetooth レシーバーに対応した USB 端子
- ・ ステレオミニケーブル、デュアル RCA ケーブル、スピーカーケーブル、電源アダプター付属

フロントパネル、リアパネル



1.USB 端子

MP3 音楽ファイルを保存した USB メモリー、または、オーディオ専用 Bluetooth レシーバーを接続します。

※認証番号や専用ドライバーが必要となるタイプやデータ通信用等は使用できません。

2.MP3 プレーヤー

曲送り、再生、停止、曲戻しを行います。

3.電源スイッチ/ボリュームつまみ

右に回すと電源が ON になり、音量を調節することができます。

電源を OFF にするときは左に回しきってください。

4.インジケーター

消灯：電源 OFF、点灯：電源 ON

5.スピーカー出力端子

スピーカーケーブルを使用して、パッシブスピーカーを接続します。

6.電源入力端子

付属の電源アダプターを接続します。

7.ステレオ RCA 入力端子

ステレオ RCA ケーブルを使用して再生機器を接続します。

※入力にはステレオミニから入力された信号が優先となります。同時入力はできません。

8.ステレオミニ入力端子

ステレオミニケーブルを使用して再生機器を接続します。

製品スペック

出力	定格 11.5W+11.5W (8Ω)、最大 15W+15W (8Ω)
適合インピーダンス	4Ω~8Ω
周波数レンジ	20~20kHz<±1dB@10W output
S/N 比	85dB 以上
入力端子	ステレオミニ、RCA、USB
電源	DC15V、センタープラス
消費電力	32W (11.5W+11.5W 出力時)
外形寸法	135mm (W) ×30mm (H) ×78mm (D) ※突起物含む
本体質量	300g
付属品	電源アダプター×1 スピーカーケーブル (1.5m) ×2 ステレオミニケーブル (0.8m) ×1 デュアル RCA ケーブル (1.5m) ×1

保証書

ご使用中に万一故障した場合、本保証書に記載された保証規定により無償修理申し上げます。

お買い上げ日より1年間有効

■保証規定

保証期間内において、取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書きに基づき、通常の使用で発生した故障については、無料で修理いたします。保証期間内かどうかは、サウンドハウスからのご購入履歴により確認を行います。保証期間は通常ご購入日より1年ですが、商品によって異なる場合があります。但し、下記のいずれかに該当する場合は、本保証規定の対象外として、有償の修理対応といたします。

1. 不適当なお取り扱い方法により生じた故障の場合(例:イヤホンケーブルの断線、外傷、ボイスコイル焼けなどの故障)
2. サウンドハウスおよび指定のメーカーや代理店が提供するサービス店以外で既に修理された場合
3. お客様自身が行った調整や修理作業が原因となる故障および損傷、もしくは製品に対して何らかの改造が加えられた場合
4. 天災(火災、塩害、ガス害、地震、落雷、及び風水害等)による故障および損傷の場合
5. 製品に何らかの理由で異物が付着、もしくは流入したことによる故障および損傷とみなされた場合
6. 落下など外部から衝撃を受けたことによる故障および損傷とみなされた場合
7. 異常電圧や指定外仕様の電源を使用したことによる故障および損傷とみなされた場合(例:発電機などの使用による異常電圧変動等)
8. 消耗部品(電池、電球、ヒューズ、真空管、ベルト、各種パーツ、ギター弦等)の交換が必要な場合
9. 製品の性質上、必要と思われるメンテナンスがされていない、もしくは充分で無いために生じた故障の場合(例:スモークマシンなど舞台演出装置の目詰まり、機器の清掃、ケーブルの交換等)
10. その他、メーカーや代理店の判断により保証外とみなされた場合

●運送費用

通常、修理品の送付・持込等に要する費用はすべてお客さまのご負担となります。ただし事前に確認のとれた初期不良ならびに保証範囲内での修理の場合は、佐川急便に限り、着払いにてお送りいただけます(下記RA番号が必要です)。沖縄など離島の場合は、着払いでの受付は行っておりません。

●RA番号(返品受付番号)

初期不良または保証内の修理における着払いでの運送については、弊社サポートより発行するRA番号が必要です。ご返送される場合は、必ずRA番号を送り状の備考欄に明記してください。

●注意事項

サウンドハウス保証は日本国内においてのみ有効です。いかなる場合においても、商品の仕様および故障から生じる損害(周辺機器の損害、事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害等)に関して、サウンドハウスは一切の責任を負いません。