

JTS NX9はファンタム電源の他、単3乾電池でも駆動可能です。
交換の手順は以下になります。

- ① グリルボール及びコネクターを留めている
マイナスネジを緩めてください。



- ② マイクユニットを引き抜いてください。



- ③ 十、一の向きを確認しながら
単3電池を挿入してください。



- ④ スライドスイッチをBATTERY側にしてください。
ファンタム電源で使用する際はPHANTOM側にスライドしてください。



- ⑤ マイクユニットをボディに戻しコネクターを留めている
ネジを締め、グリルボールを取り付けてください。