MP-BTA

Bluetooth ワイヤレスアダプター

クイックスタートガイド Ver. 1.0

株式会社 サウンドハウス
〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3 TEL: 0476-89-1111 FAX: 0476-89-2222
https://www.soundhouse.co.jp E-mail: shop@soundhouse.co.jp

お買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前にこのクイックスタートガイドを必ずお読みのうえ正しくご使用ください。

またいつでもすぐ読める 場所に保管しておいてください。

安全上の注意:本製品は安全性に充分な配慮をして設計していますが、使いかたを誤る事故が起こることがあります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

●自動車、バイク、自転車など、乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。交通事故の原因となります。

●周囲の音が聞こえないと危険な場所(踏切、駅のホーム、工事現場、車や自転車の通る道など)では使用しないでください。

●本機とMMCX対応イヤホンを組み合わせて使用すると外部の音が聞こえにくくなります。周囲の音が聞こえる音量で、安全を確かめながらご使用ください。

●交通機関や公共の場所では、他の人の迷惑にならないよう、 音量にご注意してください。

●イヤホン本体は別売です。MMCXコネクター対応のイヤホンを別途ご用意ください。

●充電器は付属してません。別途市販品のINPUT:100-240～,50/60Hz OUTPUT:DC5V/2A相当品のUSB Aポート搭載PSEマーク付充電器をご用意ください。

●リチウムイオンバッテリー内蔵の為、分解や改造はしないでください。発火のおそれがございます。

●使用の際は、接続する機器の取扱説明書も必ず読んでください。本製品を使用時に他の機器が破損しても当社では一切責任を負いません。

●強い衝撃を与えないでください。直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かないでください。また水がかからないようにしてください。

●本製品をそのままバッグやポケットなどに入れるとコードが引っ掛かり、断線の原因になります。

●MMCXイヤホンは無理に脱着すると断線や破損の原因になります。このような作業を行って断線・破損した場合は有償対応になります。

●ケーブルの断線、および落下、水没、汗の混入、無理な充電でのバッテリー劣化など外的要因による不具合は保証対象外です。

●Bluetoothペアリング方法:初めて本機を使用する場合

1:初めに本機コントロール部USBマークカバーをあけ、付属のMICRO USB B to A ケーブルを接続、上記市販品のUSB A対応充電器を使いMP-BTAを充電してください。

(充電中、本機コントロール部丸ボタンが赤に点灯、充電完了後、青に点灯します/急速充電で約4時間、通常充電で約7時間でフル充電※使用充電器により異なります)

2:充電完了後、USBケーブルを外しMMCX対応イヤホンのL側を本機のL、R側を本機のRに装着してください。

3:イヤホンを耳に装着し本機コントロール部丸ボタンを10秒程度押し続けながら電源を起動してください。(イヤホンから「Bluetooth Pairing mode」とアナウンスされるまで電源起動時に丸ボタンを押し続けてください。丸ボタンが赤・青・赤と素早く繰り返し点滅しはじめます)

4:丸ボタンが赤・青・赤と素早く繰り返し点滅している間にスマートホンなどの設定→BluetoothをON→その他のデバイスでMP-BTAを選択して下さい。

5:「CONNECTED」とイヤホンから聞こえペアリングが完了しBluetoothデバイスの音源を再生することができるようになります。(ペアリング成功時、青色が4秒間隔で点滅)

6:丸ボタンが青2回連続点滅状態はペアリングが成功してません、本機コントロール部丸ボタンを長押しし、一度本機の電源をオフにし上記3からの作業を再度行て下さい。

7:丸ボタンを一回押すと再生、停止ができます。電源オフにするには丸ボタンを長押ししてください。