

PLAYTECH

PE11 Soulcry

取扱説明書 Ver. 1.0

安全に関する注意事項

- ・ 本製品は、楽器用のエフェクターとして開発されています。それ以外の用途や、規定外の使用条件下での使用は、予期せぬ事故を引き起こすおそれがあります。
- ・ 本機への液体のこぼれ、異物の侵入、雨や高い湿気への接触、落下の衝撃などは、正常な動作に支障をきたすおそれがあります。
- ・ 清掃の際は乾いた清潔な布で拭いてください。シンナー、洗浄液などの液体のクリーナーは使用しないでください。また、濡れた手で操作を行わないでください。
- ・ メンテナンスパネルを開けないでください。また、マニュアルに記載されていない独自の調整や改造は行わないでください。故障の原因となるだけでなく、感電やけがにつながるおそれがあります。なお、改造によって生じた損害は、いかなる場合も保証の対象外となります。

仕様

入力インピーダンス	1 M Ω
出力インピーダンス	1 k Ω
S/N比	>102 dB (A特性)
ワウ周波数範囲	ヒールダウン: 400 Hz トゥダウン: 2 kHz
電源	9 V アルカリ電池または外部電源 (DC 9 V)
バイパス	トゥルーバイパス

使用方法と機能

SoulCryは、ギター信号のさまざまな周波数を強調することで、ワウワウ効果を生み出すギターエフェクターペダルです。ペダルを前方へ最後まで踏み込むことで、オン/オフを切り替えられます。LEDが動作状態を示します。また、ペダルの踏み心地を調整できるネジ①を備えています。

本製品は、外部DC 9 V電源アダプター④または9 Vアルカリ電池⑤から電源供給を受けて、動作します。

長期間使用しない場合は、液漏れを防ぐために電池を取り外してください。また、INPUT端子②からケーブルを外すことで電池の消耗を防ぎます。

