









© 2020 Roland Corporation

※ このパッケージには、キック・ペダルは含まれていません。市販のものをお使いください。

ドラム音源 / パッド / その他

 ☐ ハイハット・コントローラー・ペダル	 ☐ キック・パッド (KD-10)	 ☐ シンバル・パッド ハイハット用 (CY-5)	 ☐ シンバル・パッド ライド/クラッシュ用 (CY-8×2)	 ☐ Vパッド スネア用 (PDX-8)	 ☐ Vパッド タム用 (PDX-6A×3)	※ PDX-6A は、リム・ショットには対応していません。
 ☐ ドラム音源ホルダー	 ☐ ドラム音源 (TD-07)	 ☐ 専用接続ケーブル	 ☐ ACアダプター	 ☐ ドラム・キー	☐ セットアップ・ガイド (本書) ☐ 取扱説明書セット ☐ ローランド ユーザー登録カード	

このパッケージには、キック・ペダルは含まれていません。
市販のものをお使いください。



※ 下のドラム・スタンド組み立て手順は、右利き用です。左利き用にセッティングする場合は、右下の「左利き用に組み立てる場合」をご覧ください。

© 2020 Roland Corporation



■ 接続が完了したら『TD-07 取扱説明書』の手順に従って電源を入れ、音が鳴るかを確認してください。

各パーツの詳しい説明

■ メモリー・クランプについて

メモリー・クランプは、スネア・パッドを取り付ける際に、一定の取り付け高さに合わせるためのものです。出荷時は、ドラムを安全にお使いいただくための推奨位置に取り付けてあります。

注意

PDX-8（スネア）の位置を調整するために、メモリー・クランプの取りはずしや移動をするときは、ロッドの飛び出し量が大きくなるときがありますので、接触によるケガにご注意ください。

■ PDX-8（スネア）／PDX-6A（タム）

各部の名称

注意

• ご使用になる前に、必ずヘッドの張り具合を調整してください。
• PDX-6Aは、リム・ショットには対応していません。

ヘッドの張り具合を調節する

PDX-8

PDX-6A

1. それぞれのチューニング・ボルトを、図のように対角線を結ぶ順に少しずつ調節します。
張り具合は、アコースティック・ドラムの打感触と同じくらいが適切です。

2. 必要に応じて、ドラム・キーで張り具合を調節します。

■ CY-5（ハイハット）／CY-8（ライド、クラッシュ）

各部の名称

CY-5（ハイハット）

CY-8（ライド、クラッシュ）

注意

ご使用の年月とともに、パッドのゴム表面が変色することがありますが、使用上には影響ありません。

■ ハイハット・コントロール・ペダル

■ KD-10（キック）

01 キック・ペダルを取り付けます。

ピーターの位置がキック・パッドの打面中央に当たるように調整し、キック・ペダルとキック・パッドを確実に固定します。

※ 指をはさまないよう、十分注意してください。

※ ピーターは、フェルト・ピーター、プラスチック・ピーター、ウッド・ピーターなどをお使いいただけます。ただし、フェルト・ピーターを使ったときは、打面にフェルトの打痕が残る場合があります。

奥までしっかりはめ込み、固定する

02 キック・ペダルを踏んで、取り付けを安定させます

キック・パッドの底面とキック・ペダルが床に接地していることを確認してください。

床に接地していることを確認する

注意

• キック・パッドとキック・ペダルを確実に取り付けてください。
• 指をはさまないよう、十分に注意しながら作業してください。
• 使用状況によっては、ペダル取り付けプレートのボルトがゆるみ、演奏時にペダルががたつくことがあります。その場合は、市販の工具を使ってボルトを締めつけてください。

03 アンカー・ボルトを調整します。

V-Drums マット、ノイズ・イーター（NE-10）、またはカーペットの上で使用するときは、アンカー・ボルトを出して使うと、本機が固定され、演奏しやすくなります。

V-Drums マット、ノイズ・イーター、カーペットの上に設置

床の上に設置

注意

• フローリングなどの床でアンカー・ボルトを使用すると、床を傷つける恐れがあります。
• アンカー・ボルトの先端はとがっていますので、取り扱いに注意してください。

各部の名称

安全上のご注意

火災・感電・傷害を防止するには

△ 警告と △ 注意の意味について

△ 警告

取り扱いを誤った場合に、使用者が死にまたは重傷を負う可能性が想定される内容を表示しています。

△ 注意

取り扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される内容を表示しています。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を表示しています。

図記号の例

△は、注意（危険、警告を含む）を表しています。具体的な注意事項は、△の中に描かれています。左図の場合は、「一般的な注意、警告、危険」を表しています。

⊘は、禁止（してはいけないこと）を表しています。具体的な禁止内容は、⊘の中に描かれています。左図の場合は、「分解禁止」を表しています。

●は、強制（必ずすること）を表しています。具体的な強制内容は、●の中に描かれています。左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を表しています。

移動するときの注意

本機を移動するときには以下のことを確認したあと、必ず2人以上で水平に持ち上げて運んでください。このとき、手荷はさんだり、足の上に落としたりしないように注意してください。

• ボルトやハンド・ノブがゆるんでいないか確認する。ゆるんでいる場合は、しっかり固定する。

• 電源コードをはずす。

• 外部機器との接続をはずす。

• キック・ペダルをはずす。

• キック・パッドの接続ケーブルをはずす。

• ハイハット・コントロール・ペダルの接続ケーブルをはずす。

指などをはさまないように注意する

下記の手動部を操作するときは、指などをはさまないように注意してください。お子様如果使用されるときは、大人のかたが監視／指導してください。

• ハイハット・コントロール・ペダル

• キック・ペダル

• シンバル・パッド裏側（図参照）

小さな部品はお子様の手の届かないところに置く

下記の手動部は、お子様が誤って飲み込んだりすることのないよう手の届かないところに保管してください。

• 付属品

シンバル・ナット

• 取りはずしが可能な部品

ネジ類

CR2 プラグのキャップ

使用上のご注意

設置について

• 設置条件（設置面の材質、温度など）によっては、本機のゴム足が設置した台などの表面を変色または変質させることがあります。

知的財産権について

• Roland、V-Drums は、日本国およびその他の国におけるローランド株式会社の登録商標または商標です。

• 文中記載の会社名および製品名などは、各社の登録商標または商標です。

修理について

• 当社では、本機の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打切後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能な期間とさせていただきます。なお、保有期間を過ぎたあとも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、お買い上げ店、またはローランドお客様相談センターにご相談ください。

その他の注意について

• 本機は、演奏時の打撃音を小さくする設計になっていますが、床や壁を通じての振動は意外によく伝わります。特にヘッドホン使用時の演奏は、隣近所に迷惑がからないように注意しましょう。

• 打面部のゴム部品には、性能維持のために劣化防止剤などを塗布してあります。時間経過に伴い、これらの添加剤が表面に現れて、白く汚れたように見えたり、製品検査時のスティック痕が見えたりする場合がありますが、製品の性能や機能には影響ありませんので、安心してお使いください。

• ご使用の年月とともに、パッドのゴム表面が変色することがありますが、使用上影響はありません。

安全上のご注意

火災・感電・傷害を防止するには

△ 警告と △ 注意の意味について

△ 警告

取り扱いを誤った場合に、使用者が死にまたは重傷を負う可能性が想定される内容を表示しています。

△ 注意

取り扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される内容を表示しています。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を表示しています。

図記号の例

△は、注意（危険、警告を含む）を表しています。具体的な注意事項は、△の中に描かれています。左図の場合は、「一般的な注意、警告、危険」を表しています。

⊘は、禁止（してはいけないこと）を表しています。具体的な禁止内容は、⊘の中に描かれています。左図の場合は、「分解禁止」を表しています。

●は、強制（必ずすること）を表しています。具体的な強制内容は、●の中に描かれています。左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を表しています。

移動するときの注意

本機を移動するときには以下のことを確認したあと、必ず2人以上で水平に持ち上げて運んでください。このとき、手荷はさんだり、足の上に落としたりしないように注意してください。

• ボルトやハンド・ノブがゆるんでいないか確認する。ゆるんでいる場合は、しっかり固定する。

• 電源コードをはずす。

• 外部機器との接続をはずす。

• キック・ペダルをはずす。

• キック・パッドの接続ケーブルをはずす。

• ハイハット・コントロール・ペダルの接続ケーブルをはずす。

指などをはさまないように注意する

下記の手動部を操作するときは、指などをはさまないように注意してください。お子様如果使用されるときは、大人のかたが監視／指導してください。

• ハイハット・コントロール・ペダル

• キック・ペダル

• シンバル・パッド裏側（図参照）

小さな部品はお子様の手の届かないところに置く

下記の手動部は、お子様が誤って飲み込んだりすることのないよう手の届かないところに保管してください。

• 付属品

シンバル・ナット

• 取りはずしが可能な部品

ネジ類

CR2 プラグのキャップ