



S-81 LED II

取扱説明書

Ver 1.00

保証書

保証書

ご使用中に万一故障した場合、本保証書に記載された保証規定により無償修理申し上げます。

お買い上げ日より1年間有効

■保証規定

保証期間内において、取扱説明書・本体ラベルなどの注意書きに基づき正常な使用状態で万一発生した故障については、無料で修理致します。保証期間内かどうかは、サウンドハウスからのご購入履歴により確認を行います。保証期間は通常ご購入日より1年ですが、商品によって異なる場合があります。但し、保証期間内でも、下記のいずれかに該当する場合は、本保証規定の村外として、有償の修理と致します。

1. お取扱い方法が不適当（例：ボイスコイル焼けなどの故障等）のために生じた故障の場合
2. サウンドハウス及びサウンドハウス指定のメーカーや代理店が提供するサービス店以外で修理された場合
3. お客様自身が行った調整や修理作業が原因となる故障および損傷。もしくは、製品に対して何らかの改造が加えられた場合
4. 天災（火災、落雷、ガス害、地震、落雷、及び風水害等）による故障及び損傷の場合
5. 製品に何らかの理由で異物が付着、もしくは投入したことによる故障及び損傷とみなされた場合
6. 落下など、外部から衝撃を受けたことによる故障及び損傷とみなされた場合
7. 異常電圧や指定外仕様の電源を使用したことによる故障及び損傷とみなされた場合（例：発電機などの使用による異常電圧変動等）
8. 消耗部品（電池、電球、ヒューズ、真空管、ベルト、各種パーツ、ギター弦等）の交換が必要な場合
9. 通常のメンテナンスが必要とみなされた場合（例：スピーカー等の日話まり、内部清掃、ケーブル交換等）
10. その他、メーカーや代理店の判断により保証外とみなされた場合

●運送費用

通常、修理品の発送や帰送等に要する費用は全てお客様のご負担となります。但し、事前に確認のとれた故障不良ならば保証期間内での修理の場合は、弊社指定の運送会社に預り着払いにて受け付けます。その際、下記RA番号が必要となります。沖縄などの離島の場合、着払いでの受付は行っておりませんので、送料はお客様のご負担にて、ごこの運送会社からでも納帳ですので発送願います。

●RA番号（商品承認番号）

サウンドハウス宛に商品を送る際は、いかなる場合でもサポート担当より通知されるRA番号を必要とします。また、初期不良または保証期間内の修理における着払いでの運送についても、RA番号が必要です。ご返送される場合は、必ずRA番号を送り状に明記してください。RA番号が無いものについては、着払いは一切お受けできませんのでご了承ください（お客様のご負担の場合ほどの償でも納帳です）。

●注意事項

サウンドハウス保証は日本国内のみにおいて有効です。また、いかなる場合においても商品の仕様、及び故障から生じる周辺機器の損害、事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、又はその他の金銭的損失等の損害に関して、サウンドハウスは一切の責任を負いません。

加えて、交換や修理等には当初の予定よりも時間を要することがありますが、遅延に関連する損害についても一切の責任を負いません。また、原状として代替機は、ご用意しておりませんのであらかじめご了承ください。



株式会社 サウンドハウス

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3

TEL:0476(89)1111 FAX:0476(89)2222

<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

はじめに

この度は AMERICAN DJ S-81LED II をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。S-81LED II は LED を使用した小型ストロボライトです。製品の性能を十分に発揮させ、末永くお使い頂くために、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読みください。なお、本書が保証書となりますので、お読みになった後は大切に保管してください。

1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認してください。異常がある場合は販売店にご相談ください。
2. 設置を完了させるまでは電源を入れないでください。
3. AC100V、50/60Hz にてご使用ください。ディマーパックからの電源供給はお止めください。
4. 電源プラグを抜き差しする際は、必ずプラグを持って行ってください。
5. 感電防止のため、使用中は部品に触れないでください。
6. 本製品は屋内使用専用です。屋外で使用した場合は保証対象外となります。
7. 40℃を超える環境で使用することはお止めください。
8. 本体は通気性の良い場所に設置し、布等を被せないよう、また、周囲に可燃物や爆発物を置かないようご注意ください。使用中は本体が熱を持ちますので、近くには何も置かないでください。
9. 本製品に液体がかからないよう、また、雨天や湿気にさらさないようご注意ください。感電や火災の原因になります。
10. 長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

故障が生じた場合はお手数ですが販売店もしくは正規代理店に連絡してください。メンテナンス以外の目的において、無断で本体カバーを開けられた場合、保証の対象外となることがあります。

基本仕様

使用電源:	AC100V、50/60Hz
消費電力:	3W
LED:	21 個
LED 寿命:	50000 時間
照射角:	130 度
寸法:	8.5cm(W) × 8.5cm(H) × 13.5cm(D)
重量:	0.5kg

設置方法

クランプなどを使用して本体をトラスなどに取り付けてください。また落下防止のためにセーフティケーブルを必ず使用してください。

使用方法

1. 電源が定格電圧 AC100V、50/60Hz であることを確認の上、電源プラグをコンセントに差し込みます。
2. 本体背面にあるツマミでフラッシュスピードを調節します。ツマミを時計周りに回すと、フラッシュスピードが速く、反時計周りに回すとフラッシュスピードが遅くなります。

※外部コントローラーは使用することができません。

メンテナンス

使用頻度に応じたメンテナンスを行ってください。〈 〉内は対応期間の目安となります。

※ メンテナンスを行う際は必ず電源ケーブルを抜いてから行ってください。

外側のレンズ <一週間に一度>

■レンズが汚れると、光が内部に乱反射し熱がこもりやすくなります。

→ガラスクリーナーやアルコールなどを使用し、めがね拭き等の柔らかい布で汚れを拭き取った後、から拭きを行ってください。

ネジ <三ヶ月に一度>

■各部位のパーツが正しく固定されていないと、パーツ等が落下する恐れがあります。

→各パーツが正しく固定されているか、ネジの山がつぶれていないかご確認ください。