



EON 700 SERIES

True Wireless Stereo (TWS) モード設定方法

TWSモード対応ファームウェアバージョン。6. x. x. x

1

オーディオ・デバイスを1つのスピーカーにペアリングします。デバイスの音量が上がっていることを確認します。

2

TWSモードに入るには、2台のEON700シリーズ・フルレンジスピーカーを近くに置いてください。ペアリングのため、直接隣り合わせに置くことをお勧めします。

3

スピーカーのCH1つまみと、もう一台のスピーカーのCH2つまみを同時に、短かく押します。スピーカーがペアリングされるまで3秒間待ちます。

4

TWSペアリングに成功すると、LCD画面にTWS L or TWS Rと表示され、各スピーカーに左右が割り当てられたことが示されます。

注意

どのスピーカーを左/右にするかは、変更することができます。

i. Main/Menu ノブを押してSettings セクションに移動してください。

ii. BT TWSに合わせて選択してください。

1. L = 左チャンネル
2. R = 右チャンネル
3. Sum = Mono Sum (左+右)
4. OFF = TWSを切断

5

TWSを切断するには、Bluetooth TWSメニューでOFFを選択します。

FAQ

Bluetooth Audioの圏外になるとどうなりますか。

TWSは切断されます。再びBluetooth通信範囲内に入ると、TWSは自動的に再接続されます。

TWSモード中に電源が切れるとどうなりますか。

TWSモード中に片方または両方のスピーカーの電源が落ちた場合、電源が回復するとスピーカーは自動的にTWSモードに復帰します。

Bluetoothデバイスとペアリングしたスピーカーの電源が切れると、両方のスピーカーのBluetooth接続が失われます。電源が回復すると、両方のスピーカーでTWSモードが再開されます。

サブウーファーでTWSモードを使うにはどうしたらよいですか。

TWSをサブウーファーで使用する場合は、フルレンジスピーカー2台とペアリングし、それぞれのフルレンジスピーカーのMIX OUTをサブウーファーに接続します。サブウーファーの音量はお好みで調節してください。

TWSを他のスピーカーで使用することはできますか。

TWSモードは、EON710、EON712、EON715でのみ動作します。