

odiseimusic

Travel Clarinet

取扱説明書

Ver. 1.0

このたびは Travel Clarinet をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書では、本製品の演奏に必要な操作方法について説明しています。ご使用前に必ずお読みいただき、大切に保管してください。



安全上のご注意

- ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載しています。必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。



警告

「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

「障害を負う可能性が想定される」内容です。



警告

- 本製品の内部を開けたり、内部の部品を分解したり、改造したりしないでください。故障と思われるときは、販売店にご相談ください。
- 浴室などの湿気の多い場所、水のかかる場所では使用しないでください。本機を水につけたり、水をかけたりしないでください。
- 電源プラグ、USBケーブルの汚れやほこりは除去し、常に清潔に保ってください。

- 充電の際は、DC 5 V / 0.8 A の仕様に適合した電源アダプターをご使用ください。仕様の異なるアダプターを使用すると、故障や発熱の原因となるおそれがあります。
- メンテナンスの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
- 小さなお子さまの手の届かない場所に保管してください。



注意

充電および電源に関する注意

- 本製品は充電式バッテリーを使用しています。充電の際は、DC 5 V / 0.8 A 仕様に適合する市販のUSB電源アダプターをご使用ください。
- 指定以外の電源を使用すると、発熱、故障、事故の原因となる場合があります。
- USBケーブルを傷つけたり、熱器具に近づけたり、加工したり、無理に曲げたりしないでください。また、束ねたり、重い物をのせた状態で使用しないでください。
- 電源プラグを抜く際は、ケーブル部分を引っ張らず、必ず電源プラグを持って引き抜いてください。

バッテリーに関する注意

- 本製品はリチウムポリマー (Li-Po) バッテリーを内蔵しています。バッテリーの交換、分解、改造は行わないでください。
- 使用中または充電中に異常な発熱、におい、変形などを感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 高温になる場所や直射日光の当たる場所、火のそばなどでは使用・保管しないでください。
- 極端に低温になる場所、または自動車内など過度な高温環境に放置しないでください。
- 極端に気圧の低い環境下では使用しないでください。

使用環境および取り扱いに関する注意

- 本製品は無線機器です。周囲の電波環境や使用状況により、通信状態が不安定になる場合があります。

- 落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。また、落下のおそれがある不安定な場所に置かないでください。
- 液体(汗、飲料水、除菌用スプレーなど)や異物(細かいゴミ、ホコリ、金属片など)が付着しないようにしてください。
- 本機を移動する際は、必ずUSBケーブルなどの接続ケーブルをすべて外してください。
- 本機の上に乗ったり、重いものを乗せたりしないでください。また、ボタン、キー、入出力端子などに無理な力を加えないでください。

お手入れ・保管に関する注意

- お手入れの際は、付属のクリーニングクロス、または乾いた柔らかい布をご使用ください。
- 塗料、シンナー、ベンジン、液体クリーナーなどは使用しないでください。
- 本機の上にビニールやプラスチック製のものを置かないでください。変色の原因となる場合があります。
- 使用しないときは、本機の電源をお切りください。

音量に関する注意

- 大音量での長時間使用はお控えください。特にヘッドホンを使用する場合、聴力障害の原因となる可能性があります。
- 聴力低下や耳鳴りなどの異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、専門医にご相談ください。

本製品の不適切な使用や改造による故障、紛失、破損等について、メーカーおよび販売店は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

演奏のための準備

電源のON/OFF

1. キイに無理な力が加わらないように注意して本体を持ち、ケースから取り出します。
2. [○]ボタンを押し、電源を入れます。電源を切るには[○]ボタンを3秒間長押しします。

本製品の充電

- USB電源アダプターやPCと接続したUSBケーブルを[○]ボタン下のUSB-C端子に接続し充電します。

リード、マウスピースのセッティング

- リードのセッティングは、通常よりもリードを約2.0mm下にずらしてください。これにより、吹奏音を減少させることができます。また、マウスピースの接続部(Oリング)にグリスを塗布することをおすすめします。

初期設定を行う

初めて本製品を使用するときは、専用アプリ（無料）をお手持ちのスマートフォン、またはタブレットにインストールします。

1. 下記QRコードよりアプリをダウンロードしてご使用のデバイスへインストールしてください。



Travel Instruments



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

2. アプリ上にログイン画面が表示されます。GoogleもしくはAppleアカウント、またはメールアドレスを使用しアプリにログインします。

3. [My Instrument]→[Travel Clarinet]を選択します。

4. 画面に表示されている2つのトリルキーを同時に押し、ペアリングを完了させます。

※デバイスの位置情報が有効になっていることをご確認ください。

※個別のアプリ設定にて、Bluetooth接続が許可されていることをご確認ください。

● iOSの場合： [設定]→[アプリ]→[Travel Instrument]

● Androidの場合： [設定]→[アプリ]→[Travel Instrument]→[権限]→[Bluetooth]

(端末やOSのバージョンにより、表示項目名が異なる場合があります)

5. アプリ内のメインページでは、各種音のパラメーターを調整することができます。また、楽器の基本的な使い方を学習することができます。さらに、上級設定として、MIDIコントローラーの割り当てや移調設定などを変更することができます。

スタートアップビデオ

Travel Clarinet を楽しむための動画を公開しています。
QRコードを読み取ってご覧ください。（英語）

スタートガイド



アプリの使い方



メンテナンス方法

本製品は耐久性に優れ、簡単にご使用いただけるよう設計されていますが、定期的なクリーニングとメンテナンスが必要です。これにより最適な演奏をお楽しみいただけます。

1. 使用後は、マウスピースを外した状態でTravel Clarinet に息を吹き込んでください。これにより管内の水分が排出されます。
2. マウスピースとリードは本体から取り外し、乾燥させてください。マウスピースは水洗いなどで清潔に保ち、水分を拭き取ってください。(本体は水洗いできません)
3. マウスピース・アダプターと本体の接続部の汚れを拭き取ってください。
4. 本体の吹き込み部分の内部に付着した水分を拭き取ってください。

5. 本体内の水分は、クリーニングクロスなどで常に拭き取ってください。本体底部のウォーター・ドレインの水分も拭き取ってください。
6. 付属のクリーニングクロスで本体表面の汚れを拭き取ってください。

注意

Travel Clarinet 本体に直接水をかけないでください。

トラブルシューティング

症状	原因と対策
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none">■ 本機を充電してください■ 電源コードに確実につながっているか確認してください
音が出ない	<ul style="list-style-type: none">■ Travel Clarinet の電源が入っているか確認してください■ アプリ側の音量を適切なレベルに調節してください■ ヘッドホンが  端子に正しく接続されているか確認してください■ ヘッドホンのケーブルが断線していないかご確認ください
Bluetoothペアリングができない	<ul style="list-style-type: none">■ Travel Clarinetのトリルキーを正しく押して、BluetoothをONにしてください■ デフォルトでは、余分な電力消費を防ぐため楽器の Bluetooth はOFFになっています■ デバイスの位置情報が有効になっていることをご確認ください■ デバイスの Bluetooth を一度 OFF にした後に、再度 ON にして、改めてペアリングを行ってください■ デバイスの Bluetooth の設定が有効になっているか確認してください■ 本機とデバイスの間で通信障害になっている物があれば取り除いてください■ デバイスと本機の距離が 6m 以内であることを確認してください
アプリが正常に作動しない	<ul style="list-style-type: none">■ ご利用のデバイスがアプリに対応していることをご確認ください■ アプリが最新バージョンであることをご確認ください■ アプリの再インストールをお試しください
Travel Clarinetのキーが外れた	<ul style="list-style-type: none">■ キいやスプリングが破損していないか確認のうえ、販売店へご相談ください

付属品

- **Travel Clarinet本体**
- **クリーニングクロス**
- **専用ハードシェルケース**
- **アクセサリー用ポーチ**
- **マウスピースセット (マウスピース、リガチャー、キャップ、リード各1)**
標準的なBbクラリネットのマウスピースにリードとリガチャーが付属。
付属のマウスピースはアダプターなしで使用できます。
- **USBケーブル (USB Type-C)**
Travel Clarinetの充電や、本機をパソコンに接続してMIDIコントローラーとして使う際に使用します。

製品仕様

品番	TC-01
寸法	29.7 × 8.8 × 6.4 cm
質量	390 g
動作温度	10 ~ 36 °C
動作湿度	20 ~ 80%
材質	ABS

電源／充電仕様 入力電圧: DC 5V 入力電流: 0.8 A

バッテリー	リチウムポリマーバッテリー (Li-Po)
バッテリー容量	3,000mAh
通信方式	Bluetooth ワイヤレス通信 (2.4GHz帯)
Bluetoothモジュール	ESP-WROOM-32E
最大送信出力	4 dBm
ハードウェアバージョン	V 1.0

※機種名（品番）、製造番号（シリアルナンバー）などの情報は、製品背面に記載されています。

※本製品は電波法に基づく技術基準適合証明を受けた特定の無線機器が装備されています。

本製品を廃棄するとき

本製品はリチウムポリマー (Li-Po) バッテリーを内蔵しています。製品を廃棄する場合は、各自治体にて決められたルールに従って処分してください。

製品についての取り扱い、技術的な問題や保証に関する質問などがありましたら、販売店へご連絡ください。



● Travel ClarinetとOdisei MusicのロゴはEUにおけるOdisei Musicの登録商標です ● Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、Odisei Musicはライセンスに基づき使用しています ● 製品のデザインおよび仕様は予告なく変更されることがあります ● Odisei Musicは、ユーザーの安全と地球環境に優しい製品の生産に努めています ©2025 Odisei Music S.L.

Odiseimusic 正規輸入代理店

株式会社 サウンドハウス

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3

<https://www.soundhouse.co.jp> E-mail: shop@soundhouse.co.jp