



保証書

保証書

ご使用中に万一故障した場合、本保証書に記載された保証規定により無償修理申し上げます。

お買い上げ日より 1 年間有効

■保証規定

保証期間内（ご購入より1年間）において、取扱説明書・本体ラベルなどの注意書に基づき正常な使用方法で万一発生した故障については、無料で修理致します。保証期間内かどうかは、サウンドハウスからのご購入履歴により確認を行います。

但し、保証期間内でも、下記のいずれかに該当する場合は、本保証規定の対象外として、有償の修理と致します。

1. お取扱い方法が不適当（例：過大入力によるウーハー焼けなどの故障等）なために生じた故障の場合
2. サウンドハウス及びサウンドハウス指定のメーカーや代理店が提供するサービス店以外で修理された場合
3. 製品に対して何らかの改造が加えられた場合
4. 天災（火災、塩害、ガス害、地震、落雷、及び風水害等）による故障及び損傷の場合
5. 製品に何らかの理由で異物が付着、もしくは流入したことによる故障及び損傷とみなされた場合
6. 落下など、外部から衝撃を受けたことにより故障及び損傷がおきたとみなされた場合
7. 異常電圧や指定外仕様の電源を使用したことによる故障及び損傷とみなされた場合（例：発電機などの使用による異常電圧変動）
8. 消耗部品（電池、電球、ヒューズ、真空管、ベルト各種パーツ等）の交換が必要な場合
9. 通常のメンテナンスが必要とみなされた場合（例：スモークマシン等の目詰まり、内部清掃、ケーブル交換等）
10. お客様自身で行った調整や修理作業が原因で生じた破損事故や故障
11. その他、メーカーの判断により保証外とみなされた場合

●運送費用

通常、修理品の持込等に要する費用は全てお客様のご負担となります。但し、事前に確認のとれた初期不良ならびに保証範囲内での修理の場合は、佐川急便に限り着払いを受け付けます（下記RA番号が必要です）。沖縄などの離島の場合は、着払いでの受付は行っておりません。送料はお客様のご負担にて、どこの運送会社からでも結構ですので発送願います。

●RA番号（返品承認番号）

初期不良または保証内の修理における着払いでの運送については、サポート担当より通知されるRA番号が必要です。ご返送される場合は、必ずRA番号を送り状シールに明記してください。RA番号が無いものについては、佐川急便以外の運送会社での着払いは一切お受けできませんのでご了承ください（お客様のご負担の場合はどの便でも結構です）。

●注意事項

サウンドハウス保証は日本国内のみに有効です。また、いかなる場合においても商品の仕様、及び故障から生じる損害（周辺機器の損害、事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、又はその他の金銭的損害）に関してサウンドハウスは一切の責任を負いません。

BMMINI

取扱説明書



株式会社サウンドハウス

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3

TEL:0476-89-1111 FAX:0476-89-2222

はじめに

この度は Stage Evolution BMMIN お買い上げいただき誠に有難う御座います。
製品の性能を十分に発揮させ、末永くお使いいただくため、ご使用になる前は
この取扱説明書を必ずお読みください。

- 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認してください。
- 感電防止の為、使用中は部品に触れないでください。
- 各装置の設置を完了させるまでは電源を入れないでください。
- 本製品は屋内専用です。火災や感電の原因となるため、雨天や湿気の多い場所での使用は
お止めください。
- 人の顔などに直接ノズルを向けて、出力しないでください。
- 本体は通気性の良い所に設置し、周囲に可燃物や爆発物を置かないようご注意ください。
また、使用中は本体が熱を持ちますので、近くに物を置かないでください。
- AC100V、50/60Hz にてご使用ください。

故障が生じた場合は、販売店もしくは正規代理店に連絡してください。無断で本体カバーを
開けた場合、保証の対象外となることがあります。

1. 基本仕様

使用電源	AC100V、50/60Hz
消費電力	42W
タンク容量	2.5 リットル
寸法	32.6(W)×24.9(H)×30.9(D)cm
重量	2.7kg

2. 操作設定

- 本体を平面上に設置し、本体前面の下部にあるネジを外してください。
- 本体カバーを持ち上げてください。
- トレイにバブルリキッドを注入してください。
- カバーを元の位置に戻し、本体のネジをしっかりと閉めてください。
- 電源ケーブルを接続し、プラグをコンセントに差し込みます。
- スイッチを ON にすると、ホイールが回転しバブルが出力されます。
- 使用後はリキッドを抜いて保管してください。
- ボトルなどにリキッドを戻す際は、ろ紙などでゴミを除去して保管してください。

3. メンテナンス

使用頻度、環境に応じたメンテナンスを行ってください。

- シャボン玉ホイール

ホイール部分が、バブルリキッドの凝固物などにより汚れると、シャボン玉が正常に出力
されない場合があります。めがね拭き等の柔らかい布に水分を含ませてホイールの汚れを
取り除いた後、から拭きを行ってください。

- 電源ケーブル差込口

電源ケーブル差込口に埃や汚れが付着するとショートして機器が正常に作動しなくなる
恐れがあります。エアードスターやブラシなどを使い、埃を除去してください。

- ※1 メンテナンスを行う際は必ず電源ケーブルを抜いてから行ってください。
- ※2 ガラスクリーナーやアルコール等でのクリーニング後は、完全に乾かしてからご使用
ください。