

XS Wireless プリセット周波数テーブル



XS Wirelessでは独自の周波数プランを使用しています。
複数台使用する場合と同じBankグループ内のチャンネルを設定してください。

Channel	Bank 1	Bank 2	Bank 3	Bank 4	Bank 5	Bank 6	Bank 7	Bank 8
1	806.125	806.250	806.375	806.500	806.625	806.875	806.125	806.250
2	806.625	806.750	806.875	807.000	807.125	807.375	806.750	806.875
3	807.250	807.375	807.500	807.625	807.875	808.125	807.250	807.375
4	807.750	807.875	808.000	808.125	808.375	808.625	808.000	808.125
5	808.500	808.625	808.750	808.875	809.000	809.250	808.500	808.625
6	809.000	809.125	809.250	809.375	809.500	809.750	809.125	809.250
7	809.625	809.750	-	-	-	-	809.625	809.750

参考資料:B型アナログワイヤレス共通チャンネルプラン対照表



他の施設や利用者と併用する場合、B11から始まるB型アナログワイヤレスの共通のチャンネル呼称・プランを使用する場合があります。その場合は、下記対照表を参照の上、XSWのプリセットバンク・チャンネルを設定してください。

※XSW 2はTUNEメニューで周波数をマニュアル調整することも可能です。

[illegible]