




SN600

取扱説明書 V1.01



株式会社サウンドハウス

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3
TEL:0476-89-1111 FAX:0476-89-2222


はじめに

この度は、STAGE EVOLUTON SN600 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
SN600 は、ワイヤードリモコンで操作することができるコンパクトなスノーマシンです。
本製品の性能を最大限に発揮させ、末永くお使いいただくため、ご使用になる前は
この取扱説明書を必ずお読み下さい。

使用上のご注意

1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認してください。異常が認められる場合は本製品の使用を中止し、販売店にご相談ください。
2. 本製品は必ず安全で、安定した場所に設置してください。電源ケーブルは、踏まれたり挟まれたりする事のない場所に設置してください。
3. 接続がすべて完了してから、本製品の電源を入れてください。
4. 本製品を他の機材と接続する際は、必ず電源ケーブルをコンセントから外してください。
5. ケーブルを抜き差しする際は、必ずコネクタ部を持って行ってください。
6. AC100V 50/60Hz 環境にてご使用ください。
7. デイマーパックからの電源供給は行わないでください。
8. 本体カバーを外さないでください。
9. 本製品は屋内専用です。屋外で使用した場合は保証対象外となります。
10. 周辺温度が 40 度を超える環境では使用しないでください。
11. 壁から約 20cm 以上離し、通気性の良い場所に設置してください。
12. 布等やシート等を被せないでください。また周辺に可燃物や爆発物、温度の高い物などを置かないようにご注意ください。
13. 本製品に液体がかからないよう、また、雨天や湿気にさらさないようにご注意ください。感電や火災の原因となります。
14. 長時間使用しない場合は、電源ケーブルをコンセントから外してください。
15. タンクが空の状態で作動させないでください。
16. 故障が生じた場合は、販売店もしくはサウンドハウスまでご連絡ください。

各部の名称



1	ノズル	5	リモートコントロールケーブル
2	ハンドル	6	ヒューズホルダー
3	チューブ	7	電源ケーブル
4	リキッド用タンク	8	リキッドレベルインジケーター

使用方法

1. リキッドをタンクに入れます。リキッドがタンクからあふれないように注意してください。
2. コントローラーの出力ボタンを ON にすると、スノーが出力されます。

赤 LED : 電源 ON 時に点灯します。

出力ボタン : スイッチ ON の間、スノーを出力します。

製品仕様

モデル	SN600
電源	AC100V 50/60Hz
タンク容量	900ml
リキッド消費量	約 0.14L/min
寸法	405 × 245 × 205mm
重量	3kg

