

JTS

TX-9 マニュアル バッテリー交換方法

JTS TX-9 はファンタム電源の他、単 3 乾電池でも駆動可能です。

交換手順は以下になります。

- ①コネクターを留めているマイナスネジを緩めてください。



- ②グリル部を緩めてください。



- ②マイクユニットを引き抜いてください。



- ③十、一の向きを確認しながら単 3 乾電池を挿入してください。



- ④スライドスイッチを BATTERY 側にしてください。ファンタム電源で使用する際は PHANTOM 側にスライドしてください。



- ⑤マイクユニットをボディに戻しコネクターを留めているネジを締め、グリルボールを取り付けてください。