

PLAYTECH

JAMMER G35FX

Guitar Amplifier

取扱説明書



株式会社 サウンドハウス

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3

TEL:0476(89)1111 FAX:0476(89)2222


<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

この度は PLAYTECH JAMMER G35FX をお買い上げいただき誠にありがとうございます。製品の性能を十分に発揮させ、末永くお使いいただくため、ご使用になる前にこの取り扱い説明書を必ずお読み下さい。尚、本書が保証書となりますのでお読みになった後は大切に保管して下さい。

ご使用になる前に取扱説明書をお読み下さい。

1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認して下さい。異常がある場合は販売店にご相談下さい。
2. 感電防止の為、使用中は部品に触れないで下さい。
3. 各装置の設置を完了させるまでは電源を入れないで下さい。
4. ヒューズを交換する場合、必ず先に電源プラグを抜いて下さい。
5. 40℃を超える環境で本体を使用することはお止め下さい。
6. 本製品は屋内使用専用です。屋外では使えません。また、雨天や湿気の多い場所での使用はお止め下さい。火災や感電の原因となります。
7. 本製品はラジエーター、ストーブ等の熱源から離して使用して下さい。
8. 水などの液体を本体表面にこぼしたり、本体内部にかけたりしないようご注意下さい。
9. 電源ケーブルが踏まれたり、挟まれたりしないよう注意して下さい。
10. 長時間使用しない際は、電源プラグを抜いてください。
11. 本体は通気性の良い所に設置し、周囲に可燃物や爆発物を置かないようご注意下さい。また、使用中は本体が熱を持ちますので、近くには何も置かないで下さい。
12. 本体の掃除をする際は乾いた布のみを使用して下さい。
13. AC100V、50/60Hzにてご使用下さい。

- 8 インチスピーカー
- 35W (RMS) 出力
- Clean と Drive の切り替え式デュアルスイッチ
- ブライتناートーンが得られるブーストスイッチを搭載
- 3 バンド EQ をチャンネル A に、2 バンド EQ をチャンネル B に搭載、緻密な音作りが可能。
- 9 種類のビルトイン DSP エフェクト(Chorus/ Flanger/ Phase/ Rotary/ Shift/ Delay/ Hall/ Room/ Spring)
- CD プレイヤー、リズムマシン接続用のステレオ AUX INPUT
- ヘッドフォン・アウトプット搭載



1. チャンネル選択スイッチ

チャンネル A/チャンネル B のいずれかを選択します。このボタンが押されている状態の時、G35-R はチャンネル B に設定されていることを示します。またこのボタンが押されていない状態の時、チャンネル A に設定されています。外部フットスイッチはチャンネル A に設定されている時のみ使用できます。

2. チャンネル A LED

チャンネル A 選択時に点灯します。

3. BRIGHT スイッチ

このスイッチが押されている状態ではギターシグナルの高域がブーストされます。

4. ボリューム

チャンネル A の出力レベルを調節します。ギター本体のボリュームと併せてご使用下さい。

5. イコライザー

チャンネル A の低(BASS)・中(MIDDLE)・高(TREBLE)各音域のレベルを調節する際に使用します。

6. チャンネル B LED

チャンネル B 選択時に点灯します。

7. ゲイン

チャンネル B のディストーションレベルを調節する際に使用します。

8. レベル

チャンネル B の出力レベルを調節します。

9. イコライザー

チャンネル B の低(LOW)・高(HIGH)各音域のレベルを調節する際に使用します。

10. エフェクト LED

エフェクトモード選択時に点灯します。

11. エフェクトスイッチ

エフェクトモードをオン/オフするのに使用します。(スイッチ上部が押されている状態でエフェクトモードがオンになります。) エフェクト・オンの状態で LED が点灯します。

12. エフェクト・レベルコントロール

エフェクトの出力レベルを調節するのに使用します。

13. エフェクトモード LED

各 LED が 9 つのビルトイン DSP エフェクトのパラメーターを表示します。

14. エフェクトモード/パラメーターコントロール

リアルタイムでエフェクトを編集、選択することができる多機能コントロールです。通常の状態では、このつまみを回すことによって9つのビルトイン DSP エフェクトを選択することができます。パラメーターコントロールつまみを押すとエディットモードになり、パラメーターの調節をすることができます。再度つまみを押すと、設定したパラメーターを保存してエディットモードを終了します。


1. コーラス 音に広がりや揺れを与えます。チャンネル A のクリーンサウンドでアルペジオを弾いてみてください。
2. フランジャー チャンネル B でのディストーションサウンドにかけると強烈なジェットサウンドが得られます。
3. フェイザー 位相をずらすことにより軽快なうねりを発生させます。カッティングに最適なエフェクトです。
4. ロータリー オルガンのロータリースピーカーをシミュレートしたエフェクトです。
5. シフト ピッチシフターです。パラメーターコントロールつまみを押すとピッチが上下します。ギターがしゃべっているような不思議なサウンドが作れます。
6. ディレイ やまびこ効果のエフェクトです。タイムも自在に可変させられますのでトリッキーなプレイが可能です。
7. ホール 深めのリバーブです。
8. ルーム 残響が短めのドライなリバーブです。
9. スプリング 多くのギターアンプにも搭載されているスプリングタイプのリバーブをシミュレートしています。60's エレキインストサウンドにも最適です。

※エディットモードで 5 秒以上操作をしないでおくと、自動的に設定を保存し、エディットモードを終了します。

※エフェクトモード/パラメーターコントロールを 3 秒以上押し続けることによって、編集したエフェクトを削除しプリセットの状態に戻す事が出来ます。

15. 入力端子

標準フォンジャック用端子です。ギターを接続してください。



16. AUX 入力端子

ステレオフォンジャック用端子です。CD プレーヤーやリズムマシンを接続してください。

17. ヘッドフォン端子

ステレオフォンジャック端子です。ヘッドフォンを使って静かに練習する事が出来ます。この端子に接続することでスピーカーからの出力はオフに切り替わります。

18. 電源スイッチ

アンプ本体のオン/オフを切り替えます。

RMS	35W (4Ω)
入力感度/インピーダンス	
入力 (チャンネルA)	-10dBu/1MΩ
AUX入力	-10dBu
スピーカー	20cm (8inch)
電源供給部	AC100V
消費電力	40W
サイズ	32.8(W) x 24.2(D) x 33.8(H)cm
重量	8.0Kg

保証書

保証書

ご使用中に万一故障した場合、本保証書に記載された保証規定により無償修理申し上げます。

お買い上げ日より1年間有効

■保証規定

保証期間内(ご購入より1年間)において、取扱説明書・本体ラベルなどの注意書に基づき正常な使用方法で万一発生した故障については、無料で修理致します。保証期間内かどうかは、サウンドハウスからのご購入履歴により確認を行います。但し、保証期間内でも、下記のいずれかに該当する場合は、本保証規定の対象外として、有償の修理と致します。

1. お取り扱い方法が不適当(例: 過大入力によるウーハー焼けなどの故障等) ために生じた故障の場合
2. サウンドハウス及びサウンドハウス指定のメーカーや代理店が提供するサービス店以外で修理された場合
3. 製品に対して何らかの改造が加えられた場合
4. 天災(火災、塩害、ガス害、地震、落雷、及び風水害等) による故障及び損傷の場合
5. 製品に何らかの理由で異物が付着、もしくは流入したことによる故障及び損傷とみなされた場合
6. 落下など、外部から衝撃を受けたことにより故障及び損傷がおきたとみなされた場合
7. 異常電圧や指定外仕様の電源を使用したことによる故障及び損傷とみなされた場合(例: 発電機などの使用による異常電圧変動)
8. 消耗部品(電池、電球、ヒューズ、真空管、ベルト各種パーツ等) の交換が必要な場合
9. 通常のメンテナンスが必要とみなされた場合(例: スモークマシン等の目詰まり、内部清掃、ケーブル交換等)
10. お客様自身で行った調整や修理作業が原因で生じた破損事故や故障
11. その他、メーカーの判断により保証外とみなされた場合

●運送費用

通常、修理品の持込等に要する費用は全てお客様のご負担となります。但し、事前に確認のとれた初期不良ならびに保証範囲内での修理の場合は、佐川急便に限り着払いを受け付けます(下記RA番号が必要です)。沖縄などの離島の場合は、着払いでの受付は行っておりません。送料はお客様のご負担にて、どこの運送会社からでも結構ですので発送願います。

●RA番号(返品承認番号)

初期不良または保証内の修理における着払いでの運送については、サポート担当より通知されるRA番号が必要です。ご返送される場合は、必ずRA番号を送り状シールに明記してください。RA番号が無いものについては、佐川急便以外の運送会社での着払いは一切お受けできませんのでご了承ください(お客様のご負担の場合はどの便でも結構です)。

●注意事項

サウンドハウス保証は日本国内のみにおいて有効です。また、いかなる場合においても商品の仕様、及び故障から生じる損害(周辺機器の損害、事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、又はその他の金銭的損害) に関してサウンドハウスは一切の責任を負いません。