

◆CWR801PLUS/CWR802 PLUS チャンネルプラン

- CWR801PLUS 及び CWR802PLUS は 4 波まで同時に使用する事が可能です。
- 1-3 波までご使用される場合、チャンネルの周波数はできるだけ離してください。
- 4 波同時に使用される場合には、以下の組み合わせの周波数を選択してください。

GROUP1 CHANNEL 1: 806.125 MHz CHANNEL 4: 806.875 MHz CHANNEL 8: 807.875 MHz CHANNEL 13: 809.125 MHz	GROUP2 CHANNEL 2: 806.375 MHz CHANNEL 5: 807.125 MHz CHANNEL 9: 808.125 MHz CHANNEL 14: 809.375 MHz	GROUP3 CHANNEL 3: 806.625 MHz CHANNEL 6: 807.375 MHz CHANNEL 10: 808.375 MHz CHANNEL 15: 809.625 MHz
GROUP4 CHANNEL 4: 806.875 MHz CHANNEL 9: 808.125 MHz CHANNEL 13: 809.125 MHz CHANNEL 16: 809.750 MHz	GROUP5 CHANNEL 1: 806.125 MHz CHANNEL 5: 807.125 MHz CHANNEL 12: 808.875 MHz CHANNEL 15: 809.625 MHz	