

C200/SRM350 用 取付ハンガー・専用アタッチメント 取付説明書

C200 を吊るして設置する為に、オオハシ産業株式会社製スピーカー取付ハンガー(BCH-150、SPH/SPA-140)にご利用いただける専用アタッチメントを用意しております。標準についているアタッチメントを外し、C200 専用アタッチメントに交換して下さい。

ここでは、専用アタッチメントの C200 への取り付け方について説明致します。

オプション:専用アタッチメント

AT-C200/SRM350 (BCH-150、SPH/SPA-140 兼用)

(1) 以下のものが同梱されています。全ての物がそろっている事をご確認下さい。

- ・アタッチメント プレート ... 1 個 (図 1)
- ・取付ハンガー接合部 プレート ... 2 個 (図 2)
- ・キャップネジ 4 個、平ワッシャ 8 個、スプリング・ワッシャ 4 個、ナット 4 個 (アタッチメント組み立て用) (図 3)
- ・M5 ネジ ... 4 個 (スピーカー取付用) (図 4)
- ・ワイヤー (1m) ... 1 本
- ・リングキャッチ ... 1 個



図 1



図 2



図 3



図 4

(2) ご使用の取付ハンガーのモデルにより使用する穴位置が異なります。

右図 5 で黄色く記している穴位置が BCH-150 用、白く記している穴位置が SPH/SPA-140 用です。

(3) 取付方法について BCH-150 モデルを例として説明します。SPH/SPA-140 モデルについても手順は同様です。(2)で記しました取付穴位置だけご注意ください。

(4) アタッチメントプレートと接合部プレートを付属のネジを使い組み立てます。(図 6&7) ネジ位置は狭い間隔の穴を使います。(2)で、黄色で示した位置。)表側よりネジ — 平ワッシャ、裏側より平ワッシャ — スプリングワッシャ — ナットの順に 4 点取り付けます。ネジは裏側のナットにかかるまでしっかりと締めこんでください。(図 8)



図 5



図 6



図 7



図 8

アタッチメントが取り付けられるハングポイントはトップ 1 ヶ所です。設置の際はワイヤーを通し構造物に架け落下防止対策にご利用下さい。

(5) C200 トップ面の M5 ビス 4 本を外し、カバープレートを外します。(図 10)

取り外したカバープレートとビスは保管しておいてください。

(6) (4)で組み立てた専用アタッチメントを C200 に取り付けます。(図 11) このとき、必ず付属の取付ビスをお使い下さい。また、1m のワイヤーが付属されておりますのでスピーカーと構造物にワイヤーをかけて下さい。(図 12)このワイヤーは安全のためのものです。万が一のため備え、必ず実施し落下防止にご配慮下さい。



図 10



図 11



図 12

注意: C200 をハンドルで吊ることは絶対にお止めください。

吊るす場合には必ずハングポイントをご使用ください。

施工前にスピーカー指示構造の対荷重をご確認下さい。このアタッチメントは他のスピーカーに使用しないで下さい。

音響特機株式会社

マッキーブランドグループ

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町10-1

TEL03-3639-7800 FAX03-3639-7801

support_mackie@otk.co.jp

<http://mackie-jp.com/>

2016.08.01改