

PIAUTECH

JAMMER BASS 80

B A S S A M P L I F I E R

取扱説明書



株式会社 サウンドハウス

〒286-0044 千葉県成田市不動ヶ岡1958

TEL:0476(22)9333 FAX:0476(22)9334

<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

主な特徴

- 12 インチスピーカー搭載
- 定格80W/4Ω
- 4 バンドEQ (LOW、LOW-MID、MID-HIGH、HIGH)
- コーラスエフェクト
- AUX 入力端子
- ライン出力端子
- ヘッドフォン出力端子
- リミッター搭載
- ブライト/ブーストスイッチ搭載10 インチスピーカー搭載
- 定格35W/4Ω

警告



火災または感電事故を防ぐために、本製品を雨や湿気にさらさないで下さい。また、カバー（または背面部）は決して取り外さないで下さい。本製品の修理に関しては、資格のある技術者にご相談下さい。



このマークは製品に付属する文書内に重要な操作およびメンテナンスの指示があることをユーザーに警告するためのものです。




このマークは製品のエンクロージャー内に、絶縁されていない危険な電圧が存在し、感電の恐れがあることをユーザーに警告するためのものです。

- 電圧：AC100V 50 / 60Hz

注意

- アンプ、及び接続した機器を破損させる恐れがあるので、電源を落とす前、接続をする前に必ず全てのレベルを下げて下さい。
- 本製品には保護回路が搭載されており、アンプの電源がONになってから音が出るまでに数秒

フロントパネル



- ① 入力端子：ベースを接続します。
- ② ゲイン：ゲインレベルを調節します。
- ③ ブライトスイッチ：高域をブーストします。
- ④ ブーストスイッチ：低域をブーストします。
- ⑤ EQ：LOW、LOW-MID、MID-HIGH、HIGHそれぞれの音域を±12dBの範囲で調節します。
- ⑥ コーラス：コーラスのデプスとレートと同時に調節します。
- ⑦ リミットLED：リミット回路がトランジェントピークを抑制し、パワーアンプ部のベースギターの信号を制限します。リミット回路が駆動しているときはLEDが点灯します。
- ⑧ マスター：アンプの出力レベルを調節します。
- ⑨ AUX 入力端子：CD、ドラムマシンなどを接続します。
- ⑩ ライン出力端子：ライン出力機器を接続します。
- ⑪ ヘッドフォン出力端子：ヘッドフォンを接続します。
- ⑫ LED：アンプの電源がONの状態では点灯します。
- ⑬ 電源スイッチ：電源のOn/Offを行います。

リアパネル



- ⑭ 電源ケーブルソケット

仕様

入力感度/インピーダンス	−20dBu/1MΩ (@1KHz)
定格出力	80W/4 Ohm
スピーカー	12" (30cm)×1
エフェクト	コーラス
接続	入力(1/4)
	Aux 入力(RCA)
	ヘッドフォン出力(1/4)
	Line 出力(1/4)
EQ	4バンドEQ：Low / Low - Mid / Mid - High / High
	±12dB
電源	100V 50 / 60Hz
実量	18kg
寸法	48.0×36.0×51.5cm
梱包サイズ	53.4×40.9×56.9cm

保証書

保証書

ご使用中に万一故障した場合、本保証書に記載された保証規定により無償修理申し上げます。

お買い上げ日より1年間有効

■保証規定

保証期間内（ご購入より1年間）において、取扱説明書・本体ラベルなどの注意書に基づき正常な使用方法で万一発生した故障については、無料で修理致します。保証期間内かどうかは、サウンドハウスからのご購入履歴により確認を行います。

但し、保証期間内でも、下記のいずれかに該当する場合は、本保証規定の対象外として、有償の修理と致します。

1. お取り扱い方法が不適当（例：過大入力によるウーハー焼けなどの故障等）なために生じた故障の場合
2. サウンドハウス及びサウンドハウス指定のメーカーや代理店が提供するサービス店以外で修理された場合
3. 製品に対して何らかの改造が加えられた場合
4. 天災（火災、塩害、ガス害、地震、落雷、及び風水害等）による故障及び損傷の場合
5. 製品に何らかの理由で異物が付着、もしくは流入したことによる故障及び損傷とみなされた場合
6. 落下など、外部から衝撃を受けたことにより故障及び損傷がおきたとみなされた場合
7. 異常電圧や指定外仕様の電源を使用したことによる故障及び損傷とみなされた場合（例：発電機などの使用による異常電圧変動）
8. 消耗部品（電池、電球、ヒューズ、真空管、ベルト各種パーツ等）の交換が必要な場合
9. 通常のメンテナンスが必要とみなされた場合（例：スモークマシン等の目詰まり、内部清掃、ケーブル交換等）
10. お客様自身で行った調整や修理作業が原因で生じた破損事故や故障
11. その他、メーカーの判断により保証外とみなされた場合

●運送費用

通常、修理品の持込等に要する費用は全てお客様のご負担となります。但し、事前に確認のとれた初期不良ならびに保証範囲内での修理の場合は、佐川急便に限り着払いを受け付けます（下記RA番号が必要です）。沖縄などの離島の場合は、着払いでの受付は行っておりません。送料はお客様のご負担にて、どこの運送会社からでも結構ですので発送願います。

●RA番号（返品承認番号）

初期不良または保証内の修理における着払いでの運送については、サポート担当より通知されるRA番号が必要です。ご返送される場合は、必ずRA番号を送り状シールに明記してください。RA番号が無いものについては、佐川急便以外の運送会社での着払いは一切お受けできませんのでご了承ください（お客様のご負担の場合はどの便でも結構です）。

●注意事項

サウンドハウス保証は日本国内のみに有効です。また、いかなる場合においても商品の仕様、及び故障から生じる損害（周辺機器の損害、事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、又はその他の金銭的損害）に関してサウンドハウスは一切の責任を負いません。