



Par56 シリーズ

取扱説明書

Ver1.02

保証書

保証書

ご使用中に万一故障した場合、本保証書に記載された保証規定により無償修理申し上げます。

お買い上げ日より1年間有効

■保証規定

保証期間内（ご購入より1年間）において、取扱説明書・本体ラベルなどの注意書に基づき正常な使用方法で万一発生した故障については、無料で修理致します。保証期間内かどうかは、サウンドハウスからのご購入履歴により確認を行います。但し、保証期間内でも、下記のいずれかに該当する場合は、本保証規定の対象外として、有償の修理と致します。

1. お取扱方法が不適當（例：過大入力によるウーハー焼けなどの故障等）のために生じた故障の場合
2. サウンドハウス及びサウンドハウス指定のメーカーや代理店が提供するサービス店以外で修理された場合
3. 製品に対して何らかの改造が加えられた場合
4. 天災（火災、塩害、ガス害、地震、落雷、及び風水害等）による故障及び損傷の場合
5. 製品に何らかの理由で異物が付着、もしくは流入したことによる故障及び損傷とみなされた場合
6. 落下など、外部から衝撃を受けたことにより故障及び損傷がおきたとみなされた場合
7. 異常電圧や指定外仕様の電源を使用したことによる故障及び損傷とみなされた場合（例：発電機などの使用による異常電圧変動）
8. 消耗部品（電池、電球、ヒューズ、真空管、ベルト各種パーツ等）の交換が必要な場合
9. 通常のメンテナンスが必要とみなされた場合（例：スモークマシン等の目詰まり、内部清掃、ケーブル交換等）
10. お客様自身で行った調整や修理作業が原因で生じた破損事故や故障
11. その他、メーカーの判断により保証外とみなされた場合

●運送費用

通常、修理品の持込等に要する費用は全てお客様のご負担となります。但し、事前に確認のとれた初期不良ならびに保証範囲内での修理の場合は、佐川急便に限り着払いを受け付けます（下記RA番号が必要です）。沖縄などの離島の場合は、着払いでの受付は行っておりません。送料はお客様のご負担にて、どこの運送会社からでも結構ですので発送願います。

●RA番号（返品承認番号）

初期不良または保証内の修理における着払いでの運送については、サポート担当より通知されるRA番号が必要です。ご返送される場合は、必ずRA番号を送り状シールに明記してください。RA番号が無いものについては、佐川急便以外の運送会社での着払いは一切お受けできませんのでご了承ください（お客様のご負担の場合はどの便でも結構です）。

●注意事項

サウンドハウス保証は日本国内のみにおいて有効です。また、いかなる場合においても商品の仕様、及び故障から生じる損害（周辺機器の損害、事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、又はその他の金銭的損害）に関してサウンドハウスは一切の責任を負いません。



株式会社 サウンドハウス

〒286-0044 千葉県成田市不動ヶ岡1958

TEL:0476(22)9333 FAX:0476(22)9334

<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

はじめに

この度は Stage Evolution Par56 シリーズをお買い上げいただき誠に有難う御座います。製品の性能を十分に発揮させ、末永くお使いいただくためにご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読み下さい。なお、お読みになった後は本書が保証書となりますので大切に保管して下さい。

ご使用になる前に取扱説明書をお読み下さい。

1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認して下さい。欠品または、故障が生じた場合はお手数ですが販売店もしくは正規代理店に連絡して下さい。
2. 感電防止の為、使用中は本体に触れないで下さい。
3. 設置を完了させるまでは電源を入れないで下さい。
4. 雨天や湿気の多い場所での使用はお止め下さい。水などの液体を本体にかけたりしない様ご注意下さい。火災や感電の原因となります。
5. 本体は通気性の良い所に設置し、周囲に可燃物や爆発物を置かないようご注意下さい。また、使用中は本体が熱を持ちますので、近くには何も置かないで下さい。
6. ご利用開始後、電球の熱によって内部の塗装が一部焼け、煙が発生する可能性があります。しばらくご利用いただくと煙の発生は収まります。
7. 電球は使用環境や電球の劣化などにより破裂・破損する恐れがあります。また、電球は表面が高温になることがありますのでご注意ください。電球交換につきましては、後述の電球交換の項目を必ずお読みになった上で、作業を行ってください。
8. 定期的に本体に付着した埃や汚れを清掃して下さい。汚れたまま使用すると故障の原因となる可能性があります。

1. 基本仕様

電源プラグ：	平行タイプ
電球：	PAR56 500W 球まで使用可能
サイズ(ショートタイプ)：	27(W)×16.3(H)×30(D)cm、1.4kg
(ロングタイプ)：	35.5(W)×16.2(H)×40(D)cm、1.7kg
付属品：	ジェルフレーム、セーフティーケーブル

2. 電球の取り付け、交換方法

- 本体後方にある電球カバーを開け(図 1)中にある金具(図 2)を取り外して下さい。
- 電球を取り付け(図 3)、金具(図 2)を元の位置に取り付けます。この際、電球の突起部分が金具取っ手部の間に来るように設置します(図 4)
- 電球カバー側のコネクターと、電球のプラグをしっかりと固定して下さい。(図 5、6)
- 電球カバーを戻して頂き完了です。

