



SS802LED

取扱説明書 Ver1.00



株式会社 サウンドハウス
〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3
TEL:0476(89)1111 FAX:0476(89)2222
<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

目次

はじめに	3
基本仕様	3
製品仕様	3
安全上の注意	4
基本操作	5
リモートコントロール	5

はじめに

この度は STAGE EVOLUTION SS802LED をご購入いただき、誠にありがとうございます。
STAGE EVOLUTION SS802LED は、9W の RGB LED を 1 つ搭載したピンスポットライトです。
本製品の性能を最大限に発揮させ、安全に末永くお使いいただくため、ご使用になる前に
この取扱い説明書を必ずお読みください。

基本仕様

- 9W RGB LED 搭載
- リモートコントローラー対応（付属）

製品仕様

モデル	SS802LED
LED	9W RGB LED
ビーム角度	7 度
電源	AC100V 50/60Hz。
電源アダプター	DC5V2A
消費電力	9W
重量	0.5 kg
寸法	幅 215×奥行き 140×高さ 150mm


安全上の注意

1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認してください。異常が認められる場合は本製品の使用を中止し、販売店にご相談ください。
2. 本製品は必ず安全で、安定した場所に設置してください。本製品を他の機材と接続する際は、必ず電源アダプターをコンセントから外してください。
3. ケーブルを抜き差しする際は、必ずコネクター部を持って行ってください。
4. AC100V 50/60Hz 環境にてご使用ください。
5. デイマーパックからの電源供給は行わないでください。
6. 本体カバーを外さないでください。
7. 本製品は屋内専用です。屋外で使用した場合は保証対象外となります。
8. 周辺温度が 40 度を超える環境では使用しないでください。
9. 壁から約 15cm 以上離し、通気性の良い場所に設置してください。
10. 布やシート等を被せないでください。また周辺に可燃物や爆発物、温度の高い物等を置かないようにご注意ください。
11. 本製品に液体がかからないよう、また、雨天や湿気にさらさないようにご注意ください。感電や火災の原因となります。
12. 長時間使用しない場合は、電源アダプターをコンセントから外してください。
13. 故障が生じた場合は、販売店もしくはサウンドハウスまでご連絡ください。
14. メンテナンス以外の目的において、本製品を無断で分解しないでください。
15. 本製品をご使用の際は必ず付属の電源アダプターを使用してください。

基本操作

電源アダプターを接続し、リアパネルのメインスイッチを ON にするだけで、LED が点灯します。
本機はリモートコントローラーから操作します。

リモートコントロール



リモートコントローラー

1. 電源 On/Off
2. Demo: LED スポットが点灯し、色が自動的に変わります。
3. Color+/Color-を押して色を選択します。
4. スタティックカラー: 赤、緑、青、シアン、マゼンタ、黄他全部で 20 色選択できます。
5. Mode+/Mode-: カラーチェンジモードを選択します。
A: 7 色モード。⑥SPEED+/SPEED-ボタンを押してカラーチェンジスピードを設定します。
B: 3 色モード。⑥SPEED+/SPEED-ボタンを押してカラーチェンジスピードを設定します。
C: ストロボモード: ③Color+/Color-ボタン、または④スタティックカラーボタンを押してストロボを選択します。
D: カラーフェードモード: ⑥SPEED+/SPEED-ボタンを押してカラーフェード・スピードを設定します。
6. SPEED+/SPEED-: カラーチェンジスピードとカラーフェード・スピードを設定します。
7. Bright+/Bright-: 色の輝度を調整します。

保証書

ご使用中に万一故障した場合、本保証書に記載された保証規定により無償修理申し上げます。

ご購入日より1年間有効

■保証規定

保証期間内において、取扱説明書・本体ラベルなどの注意書きに基づき正常な使用方法で万一発生した故障については、無料で修理致します。保証期間内かどうかは、サウンドハウスからのご購入履歴により確認を行います。保証期間は通常ご購入日より1年ですが、商品によって異なる場合があります。但し、保証期間内でも、下記のいずれかに該当する場合は、本保証規定の対象外として、有償の修理と致します。

1. お取扱方法が不適当（例：ボイスコイル焼けなどの故障等）なために生じた故障の場合
2. サウンドハウス及びサウンドハウス指定のメーカーや代理店が提供するサービス店以外で修理された場合
3. お客様自身が行った調整や修理作業が原因となる故障および損傷。もしくは、製品に対して何らかの改造がえられた場合
4. 天災（火災、塩害、ガス害、地震、落雷、及び風水害等）による故障及び損傷の場合
5. 製品に何らかの理由で異物が付着、もしくは流入したことによる故障及び損傷とみなされた場合
6. 落下など、外部から衝撃を受けたことによる故障及び損傷とみなされた場合
7. 異常電圧や指定外仕様の電源を使用したことによる故障及び損傷とみなされた場合（例：発電機などの使用による異常電圧変動等）
8. 消耗部品（電池、電球、ヒューズ、真空管、ベルト、各種パーツ、ギター弦等）の交換が必要な場合
9. 通常のメンテナンスが必要とみなされた場合（例：スモークマシン等の目詰まり、内部清掃、ケーブル交換等）
10. その他、メーカーや代理店の判断により保証外とみなされた場合

●運送費用

通常、修理品の発送や持込等に要する費用は全てお客様のご負担となります。但し、事前に確認のとれた初期不良ならびに保証範囲内での修理の場合は、弊社指定の運送会社に限り着払いにて受け付けます。その際、下記RA番号が必要となります。沖縄などの離島の場合、着払いでの受付は行っておりませんので、送料はお客様のご負担にて、どこの運送会社からでも結構ですので発送願います。

●RA番号（返品承認番号）

サウンドハウス宛に商品を送る際は、いかなる場合でもサポート担当より通知されるRA番号を必要とします。また、初期不良または保証期間内の修理における着払いでの運送についても、RA番号が必要です。ご返送される場合は、必ずRA番号を送り状に明記して下さい。RA番号が無いものについては、着払いは一切お受けできませんのでご了承ください（お客様のご負担の場合はどの便でも結構です）。

●注意事項

サウンドハウス保証は日本国内のみに有効です。また、いかなる場合においても商品の仕様、及び故障から生じる周辺機器の損害、事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、又はその他の金銭的損失等の損害に関して、サウンドハウスは一切の責任を負いません。

加えて、交換や修理等には当初の予定よりも時間を要することがありますが、遅延に関連する損害についても一切の責任を負いません。また、原則として代替機は、ご用意しておりませんのであらかじめご了承ください。

