

P3TJR-JB チャンネルプラン(B帯)

周波数(MHz)	グループ								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
806.125			3/1	4/1			7/1	8/1	
806.250		2/1				6/1			9/1
806.375	1/1								
806.500				4/2	5/1				
806.625							7/2		
806.750		2/2							
806.875								8/2	
807.000	1/2		3/2						
807.125						6/2			
807.375	1/3								
807.500			3/3			6/3			9/2
807.625					5/2		7/3		
807.750		2/3							
808.000								8/3	
808.125	1/4								9/3
808.250		2/4	3/4	4/3	5/3		7/4		
808.500								8/4	
808.625	1/5		3/5						
809.000		2/5							
809.125				4/4					9/4
809.250			3/6		5/4	6/4			
809.500	1/6	2/6					7/5	8/5	
809.625				4/5	5/5	6/5			9/5

※グループ内、左の数字はグループ、右の数字はチャンネルを表しています。

※複数同時使用する場合には、必ず同じグループ内でご使用ください。

※選んだグループによっては同時使用数が5波になります。

ご使用環境の電波状況により、グループを切り替えてご使用ください。