

SVXの周波数・グループチャンネル一覧表

周波数(MHz)	チャンネル	グループ		
		A	B	C
806.125	4		4	
806.375	1	1		
807.625	2	2		
808.000	5		5	
808.250	7			7
809.375	6		6	
809.500	3	3		
809.625	8			8

※記載されていない帯域は、SVX Wirelessでは選択できません。

※2チャンネル以上を同時に運用される場合は、同一グループ内のチャンネルを選択してください。