


SFL 60

ユーザーマニュアル V1.00





株式会社 サウンドハウス

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3 TEL: 0476(89)1111 FAX: 0476(89)2222 http://www.soundhouse.co.jp shop@soundhouse.co.jp

はじめに

この度は、STAGE EVOLUTIONのSFL60 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 SFL60 は付属の赤外線リモコンでコントロールすることができる組み立て式のフロアライトです。 本製品の性能を最大限に発揮し末永くお使い頂くため、ご使用になる前にこの取り扱い説明書を必ずお読みください。

仕様


モデル	SFL60
LED	RGB x 30個
光束	600±5% lm
CRI	>80RA
動作温度	-20度 ~ +55度
寸法	Ф 128 x 1040 mm
コントロール	赤外線リモコン
動作電圧	5V

安全上の注意

- 1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認してください。
- 2. 破損や欠品、異常が見られる場合は、本製品の使用を中止し販売店にご相談ください。
- 3. 本製品は、安全で、安定した場所に設置してください。
- 4. 電源ケーブルは、踏まれたり、挟まれたりすることのない場所に設定してください。
- 5. 接続がすべて完了してから本製品の電源をいれてください。
- 6. 本製品と他の製品を接続する際は、必ず電源ケーブルをコンセントから外してください。
- 7. ケーブルを抜き差しする際は必ずコネクター部を持って行ってください。
- 8. AC100V 50/60Hz環境にてご利用ください。
- 9. ディマーパックからの電源供給は行わないでください。
- 10. 本体カバーは、外さないでください。
- 11. 本製品は屋内専用です。
- 12. 周辺温度が40度を超える環境では使用しないでください。
- 13. 壁から15cm以上離し、通気性の良い場所に設置してください。
- 14. 布やシート等を被せないでください。
- 15. 周辺に可燃物や爆発物、温度の高いものなどを置かないでください。
- 16. 雨天や湿気にさらさないようにご注意ください。感電や火災、故障の原因となります。
- 17. 本製品に液体がかからないようご注意ください。
- 18. 長時間使用しない場合は、電源ケーブルをコンセントから外してください。
- 19. 故障が生じた場合は、販売店にご連絡ください。
- ※ 付属の電源ケーブルは、本製品専用の電源ケーブルです。本製品を使用する際は、 必ず付属の電源ケーブルを使用してください。


組み立て

1. カバーの作成



1.1 PP マスクを丸めます


1.2 隙間を合わせて輪ゴムで押さえます



1.3 穴を合わせて、ナイロンリベットで 固定します

1.4 ナイロンリベットをしっかりと 取り付けてください


2. LEDのインストール




3. 台座の取付




組み立てた透明チューブを台座に取り付けます




両面テープを使用して、台座に コントローラーを取り付けます



PPマスクを台座の上に乗せます







赤外線リモコン

