

## 保証書

## 保証書

で使用中に万一故障した場合、本保証書に記載された保証規定により無償修理申し上げます。

# お買い上げ日より1年間有効

#### ■保証規定

保証期間内において、取扱説明書・本体ラベルなどの注意書きに基づき正常な使用方法で万一発生した故障については、無料で修理致 します。保証期間内かどうかは、サウンドハウスからのご購入履歴により確認を行います。保証期間は通常ご購入日より1年ですが、 商品によって異なる場合があります。但し、保証期間内でも、下記のいずれかに該当する場合は、本保証規定の対象外として、有償の 修理と致します。

- 1. お取扱い方法が不適当 (例:ボイスコイル焼けなどの故障等) なために生じた故障の場合
- 2. サウンドハウス及びサウンドハウス指定のメーカーや代理店が提供するサービス店以外で修理された場合
- 3. お客様自身が行った調整や修理作業が原因となる故障および損傷。もしくは、製品に対して何らかの改造が加えられた場合
- 4. 天災 (火災、塩害、ガス害、地震、落雷、及び風水害等) による故障及び損傷の場合
- 5. 製品に何らかの理由で異物が付着、もしくは流入したことによる故障及び損傷とみなされた場合
- 6. 落下など、外部から衝撃を受けたことによる故障及び損傷とみなされた場合
- 7. 異常電圧や指定外仕様の電源を使用したことによる故障及び損傷とみなされた場合(例:発電機などの使用による異常電圧変動等)
- 8. 消耗部品 (電池、電球、ヒューズ、真空管、ベルト、各種パーツ、ギター弦等)の交換が必要な場合
- 9. 通常のメンテナンスが必要とみなされた場合 (例: スモークマシン等の目詰まり、内部清掃、ケーブル交換等)
- 10. その他、メーカーや代理店の判断により保証外とみなされた場合

#### ●運送費用

通常、修理品の発送や持込等に要する費用は全てお客様のご負担となります。但し、事前に確認のとれた初期不良ならびに保証 範囲内での修理の場合は、弊社指定の運送会社に限り着払いにて受け付けます。その際、下記RA番号が必要となります。沖縄な どの離島の場合、着払いでの受付は行っておりませんので、送料はお客様のご負担にて、どこの運送会社からでも結構ですので 発送順います。

### ●RA番号 (返品承認番号)

サウンドハウス宛に商品を送る際は、いかなる場合でもサポート担当より通知されるRA番号を必要とします。また、初期不良または保証期間内の修理における着払いでの運送についても、RA番号が必要です。ご返送される場合は、必ずRA番号を送り状に明記してください。RA番号が無いものについては、着払いは一切お受けできませんのでご了承ください(お客様のご負担の場合はどの便でも結構です)。

## ●注意事項

サウンドハウス保証は日本国内のみにおいて有効です。また、いかなる場合においても商品の仕様、及び故障から生じる周辺機 器の損害、事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、又はその他の金銭的損失等の損害に関して、サウンドハウスは一切 の責任を負いません。

加えて、交換や修理等には当初の予定よりも時間を要することがありますが、遅延に関連する損害についても一切の責任を負いません。また、原則として代替機は、ご用意しておりませんのであらかじめご了承ください。



# Eco UV Bar Plus IR

取扱説明書 Ver1.01





株式会社 サウンドハウス 〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3 TEL:0476(89)1111 FAX:0476(89)2222

http://www.soundhouse.co.jp shop@soundhouse.co.jp

## はじめに

この度はECO UV BAR PLUS IRをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。 商品の性能を十分に発揮させ、末永くお使い頂くために、ご使用になる前に この取扱説明書を必ずお読みください。尚、本書が保証書となっておりますので 大切に保管してください。

# 使用上の注意

- 1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認してください。異常がある場合は販売店にご相談ください。
- 2. 本体は必ず安全で安定した、場所に設置してください。電源 ケーブルは、 踏まれたり挟まれたりすることのない場所に設置してください。
- 3. AC100V、50/60Hz にてご使用ください。ディマーパックからの電源供給によるご使用はお止めください。
- 4. 電源ケーブルを抜き差しする際は、プラグを持って行ってください。
- 5. 感電防止のため、使用中は部品に触れないでください。
- 6. 本体をトラスに吊るす場合、対応するクランプを使用し、ブラケットのネジを 締め、本体をトラスにしっかりと固定してください。
- 7. 室温が 40℃を超える場所での使用は避けてください。本体は壁から約 15cm 以上離し、通気性の良い場所に設置してください。
- 8. 布やシーツなどを被せないでください。また周囲に可燃物や爆発物、高温の 物体を置かないようご注意ください。
- 9. 本製品は屋内使用専用です。屋外で使用した場合は保証対象外となります。
- 10. 本製品に液体がかからないよう、また、雨天や湿気にさらさないようご注意ください。感電や火災の原因になります。
- 11. 長時間使用しない場合は、電源ケーブルをコンセントから外してください。

故障が生じた場合は、お手数ですが販売店もしくはサウンドハウスまでご連絡ください。メンテナンス以外の目的において無断で本体カバーを開けられた場合、保証の対象外となることがあります。

# 商品概要

ECO UV BAR PLUS IR はバータイプの LED ブラックライトです。持ち運びしやすい 軽量設計、操作も電源スイッチの ON/OFF のみと簡単で、DJ イベントや ホームパーティーでもご使用頂けます。

# 使用方法

電源ケーブルをコンセントに差し込んで、本体背面にあるスイッチを ON にしてください。

# リモコン操作

付属の赤外線リモコンでは、灯体の ON/OFF とストロボのスピード設定が可能です。IR REMOTE ON/OFF: 灯体の ON/OFF を切り替えます。暗転(OFF)の状態にすると、STROBING SPEED の操作は無効となります。

STROBING SPEED:ボタンを押す度に速度が速くなります。(最初は全灯)

# 故障かな?と思ったら

電源が入らない (LED が点灯しない)場合は、正しい電源・電圧に接続されているか、 電源ケーブルが損傷していないかご確認ください。

# メンテナンス

使用頻度に応じたメンテナンスを行ってください。メンテナンスを行う際は、 必ず電源ケーブルをコンセントから外してください。

- 1. 通常のガラスクリーナーを使い、やわらかい布でケースを拭きます。
- 2. 外側のレンズは、ガラスクリーナーで 20 間に 1 度を目安にクリーニングしてください。
- 3. クリーニング後、電源を入れる前には、本体が完全に乾いていることを 確認してください。
- 4. 各パーツが正しく固定されているか、ネジの山がつぶれていないか 3ヶ月に一度ご確認ください。

# 仕様

LED: 3W×18 個 ビーム角度: 120 消費電力: 60W

電圧: AC100V、50/60Hz

寸法: 100(L) x 6(W) x 11.05(H) cm

重量: 2.4kg