



取扱説明書


はじめに

このたびは弊社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず本説明書をよくお読みください。

ご使用上の注意

- ・汗や水ぬれにより色落ちすることがありますのでご注意ください。
- ・楽器の落下事故などにつきましてはいかなる場合におきましても弊社は責任を負いかねます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
- ・分解や組み立ての際はご使用になられるお客様の責任のもと慎重に作業を行ってください。
- ・誤飲のおそれがありますのでパーツ類の保管やご使用には十分注意し、子どもの手のとどかないところでお使いください。万が一飲み込んだときには、すぐに医師へご相談ください。

各パーツ名称・機能紹介



着用例



- 正面 -



- 横 -




- 背面 -

着用の仕方



①着用例を参考にショルダーベルトと補助ゴムベルトを体型に合わせて調節します。ショルダーベルトは胸の上辺りから脇の下辺りになるまで。調節金具が肩に乗らないように調節します。補助ゴムベルトは軽くテンションがかかるくらいにして、肩甲骨の辺りになるようにします。



③楽器をかけ、V型プレートをスライドさせてベストな演奏ポジションに調節をします。



②上下4カ所のアジャスターでフックの高さを調節します。フックの高さはみぞおちとへその真ん中辺りを目安にします。アジャスターをスライドさせて調節ができます。止め結びの位置を変えることでさらに短くまたは長くすることもできます。



④あまったブレード(紐)は切ってお使いいただけます。ライターなどで先端がほどけてこないよう処理をします。またショルダーベルトのゴムパーツはお好みによって外して使用することもできます。

組み立て方法

①V型プレートとクローバーフックにブレード(紐)を通す。



1. ブレード(紐)を2つ折りにして、写真のようにV型プレートに結びます。このときブレード(紐)の長さをそろえるようにします。



2. 結んだブレード(紐)にクローバーフックを通します。もう一度、一番下の2つの穴にブレード(紐)を通します。このときブレード(紐)がクロスしないように気付けます。



3. 次は真ん中の2つの穴にブレード(紐)を通します。最後に一番上の2つの穴にブレード(紐)を通します。このときブレード(紐)がクロスしないように気付けます。



4. クローバーフックに別のブレード(紐)を通します。

②アジャスターをブレード(紐)に通す。




写真のようにアジャスターの2つの穴にブレード(紐)を通します。4ヶ所すべてに通します。

③ショルダーベルトに補助ゴムベルトを通す。



写真のようにショルダーベルトに補助ゴムベルトを通します。

④ショルダーベルトを取り付ける。



表裏に気を付けながら写真のようにショルダーベルトにブレード(紐)を通し、さらにアジャスターに通してから先端を止め結びにします。4ヶ所すべてに通します。しっかりと固定されているか確認をしてからお使いください。

