








# CVS

TV / Monitor VESA Stand


## 取扱説明書



# 梱包に含まれるもの



**x2**



**x2**




**x4**

A:M5x12mm




**x4**

B:M5x30mm




**x4**

C:M6x16mm




**x4**

D:M6x35mm




**x4**

E:M8x20mm



**x4**

F:M8x35mm



**x4**

G:M8x50mm




**x4**

H:5mm



**x4**

I:10mm



**x4**

J:14mm




**x4**

K:M5/M6

## 組み立てに必要な工具





六角ソケット





プラスドライバー

1.




## 2.TVにTV固定ブラケットを取り付けます




# ワッシャはM5/M6ネジのときのみ使用






\* オプション



3.



## 4.最終調整





Classic Pro