



LPRC

取扱説明書

Ver1.00



株式会社 サウンドハウス

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3

TEL:0476(89)1111 FAX:0476(89)2222

<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

はじめに

この度は Playtech の LPRC をお買い上げいただき誠に有難う御座います。製品の性能を十分に発揮させ、末永くお使いいただくためにご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読み下さい。なお、お読みになった後は保証書と一緒に大切に保管して下さい。

ご使用になる前に取扱説明書をお読み下さい。

1. 梱包を開き、破損した部品がないか確認して下さい。異常がある場合は販売店にご相談下さい。
2. 使用中は本体内部部品に触れないで下さい。
3. 本体に損傷がある場合は本製品の使用を止めて下さい。
4. 45℃を超える環境で本体を使用することはお止め下さい。
5. 本製品はラジエーター、ストーブ等の熱源から離して使用して下さい。
6. 周囲に可燃物や爆発物を置かないようご注意下さい。
7. 長時間使用しない場合は乾電池を取り出して保管して下さい。
8. コントローラーが遠隔操作を行えなくなった場合は、まず乾電池を交換して下さい。
9. 本製品を使用する際は必ず灯体本体の電源がオンに切り替わっていることを確認して下さい。

故障が生じた場合はお手数ですが販売店もしくは正規代理店に連絡して下さい。

製品仕様

LPRC

信号転送方法:	赤外線方式
動作環境温度:	-20℃～+45℃
動作環境湿度:	0-95%
電源:	単三アルカリ乾電池×2本
素材:	ABS樹脂
サイズ:	5.2(W)×2.2(H)×14cm(D)

キー機能

SEC1:	LED パネル上の左上部分のオン/オフ切替え
SEC2:	LED パネル上の右上部分のオン/オフ切替え
SEC3:	LED パネル上の右下部分のオン/オフ切替え
SEC4:	LED パネル上の左下部分のオン/オフ切替え
COMBINE:	パネル動作切り替え
R+:	スタティック時: 赤の濃淡度の増加 チェース時: 赤のスピード/DMX アドレスの値増加
G+:	スタティック時: 緑の濃淡度の増加 チェース時: 緑のスピード/DMX アドレス値の増加
B+:	スタティック時: 青の濃淡度の増加 チェース時: 青のスピード/DMX アドレス値の減少
R-:	スタティック時: 赤の濃淡度の減少 チェース時: 赤のスピード/DMX アドレス値の減少
G+:	スタティック時: 緑の濃淡度の減少 チェース時: 緑のスピード/DMX アドレス値の減少
B+:	スタティック時: 青の濃淡度の減少 チェース時: 青のスピード/DMX アドレス値の減少
カラーチェンジ:	単色の濃淡度 (0-126) 7色フラッシュスピード (1-100)
フェードチェンジ:	単色フェードスピード (1-10) 7色フェードスピード (1-10)
カラーチェース:	カラーチェーススピード (1-100) スタティック時濃淡度 (0-126)
オートラン:	オート動作
アドレス:	DMX アドレスの設定