



組み立てガイド

Ver. 1.0


部品リスト



- 1** 図のように、左右の側板に接続金具(角)と、接続金具(底)を
タップネジ(M4×16)を使用して固定します。



- 2** 背板とクロスバーを左右の側板に取り付けます。背板は側板の裏側からM4×16のネジを使用して固定します。クロスバーはM6×15のネジを使用して固定します。



- 3** ピアノをゆっくりとスタンドに載せ、固定ネジで固定します。

