

チャンネルリスト

CH	周波数	チャンネルプラン
0	806.125	B11
1	806.375	B12
2	807.125	B13
3	807.750	B14
4	809.000	B15
5	809.500	B16
6	806.250	B21
7	806.500	B22
8	807.000	B23
9	807.875	B24
A	808.500	B25
B	808.875	B26
C	806.625	B31
D	806.875	B32
E	807.375	B33
F	808.250	B34

※複数台のCR88やCR288を同一エリア内で組み合わせて使用する場合、必ず全ての同じグループに設定してください。

グループ1→B11-B16、グループ2→B21-B26、グループ3→B31-B34

例) 4波の場合 → 0、1、4、5

6チャンネル以下の複数台で使用する場合、同グループ内でも周波数を離すと、より安全性が高まります。

※同一周波数(800MHz)の他メーカー品との同時使用は電波干渉を起こす恐れがあるため、推奨致しません。