

ハーモニカスライドオイル **SHO-01** の使用方法について

■ ① スライド部を分解する。

マウスピースの両脇のビスを外すと、スライド部の部品を分解する事ができます。

※分解する際、ビスやゴムチューブなどの細かい部品を失くさないように注意してください。


■ ② スライド部の汚れを取る。

それぞれの部品に付着している汚れを ハーモニカ除菌クリーナー **HAC-01** 等を クロスに含ませて拭き取ります。汚れが酷い場合はぬるま湯に数分つけてから、食器用洗剤と歯ブラシを使って洗浄します。

※各パーツを曲げないように丁寧に作業してください。※洗浄した場合は、組み立て前に水を完全に拭き取ってください。

■ ③ ハーモニカスライドオイルを塗布する。

下図の要領でスライドパーツにオイルを塗布します。



参考：通常演奏時

通常演奏時には下図位置にオイルをつける事で、スライドの動きは格段に良くなります。

